

Manuel d'utilisation du téléphone simplifiée BlindShell Classic Lite

BlindShell Lite est un téléphone entièrement vocalisé pour les malvoyants et les aveugles. Les principales caractéristiques du téléphone sont sa simplicité et son clavier physique, par le biais duquel le téléphone peut être entièrement contrôlé.

Pour bien démarrer

Contenu de l'emballage

- Téléphone BlindShell Classic Lite
- Batterie - C'est un objet plat et rectangulaire. Il y a une encoche sur son bord inférieur.
- Chargeur USB - Un côté du chargeur va dans une prise électrique murale ; l'autre côté dispose d'un connecteur USB. Entrée 110V~240V, 50Hz~60Hz, sortie 5V.
- Câble USB - Une extrémité du câble se branche sur le connecteur USB du chargeur, l'autre sur le connecteur USB du téléphone.
- Écouteurs - L'une des extrémités propose une prise audio Jack qui se branche sur le téléphone, sur l'autre extrémité se trouve deux écouteurs intra-auriculaires.

Description du téléphone

Face avant du téléphone

La partie supérieure du téléphone est occupée par un écran LCD - une zone lisse couvrant environ la moitié de la face avant du téléphone. L'encoche située juste au-dessus de l'écran LCD est un écouteur, qui est utilisé comme haut-parleur pendant les appels téléphoniques. Sous l'écran LCD, se trouve un clavier.

Écran LCD - affiche les informations en gros caractères avec un contraste élevé.
Clavier - contrôle le téléphone ; utilisé pour entrer du texte et des chiffres. Écouteur - utilisé comme haut-parleur pendant les appels téléphoniques.

Face arrière du téléphone

Sur la partie supérieure du téléphone, dans un creux circulaire, se trouve un bouton SOS. A la droite de ce dernier, il y a une grille recouvrant le haut-parleur.

Bouton SOS - utilisé dans les situations d'urgence pour appeler un contact précédemment assigné. Grille de haut-parleur - utilisée pour la voix et la sortie audio.

Les bords du téléphone

Sur le bord supérieur, se situent le port USB et le connecteur jack audio. Sur le bord inférieur, vous trouverez le microphone. Dans le coin inférieur droit, il y a une petite encoche d'ouverture.

Prise audio - les écouteurs se branchent sur ce connecteur. Connecteur USB - utilisé

pour charger le téléphone. Microphone - utilisé comme entrée vocale pendant un appel téléphonique. Encoche d'ouverture - utilisée pour retirer le couvercle arrière du téléphone.

Retrait du capot arrière

Dépassant du téléphone, se trouve une bande en papier. Celle-ci a pour but de vous aider à retirer le capot arrière du téléphone la première fois et vous pourrez vous en débarrasser par la suite. Si vous devez retirer le couvercle arrière plus tard, glissez un ongle dans l'encoche d'ouverture située sur le coin inférieur droit du téléphone et soulevez le couvercle arrière de l'appareil jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Déplacez votre doigt sur le pourtour du téléphone le long du petit espace qui s'est maintenant créé et enlevez complètement le capot arrière. Celui-ci est assez bien fixé, il est donc normal que vous éprouviez de la difficulté à l'enlever.

Insertion de la carte SIM

Pour insérer une carte SIM dans le téléphone, retirez d'abord le capot arrière de ce dernier. Placez le téléphone sur une surface plane, de manière à ce que l'écran et le clavier du téléphone soient orientés vers le bas et que le haut du téléphone (bouton SOS) soit dirigé vers le plafond. □ Dans le grand espace rectangulaire destiné à accueillir la batterie, se trouve un emplacement rectangulaire plus petit, au plus près de vous. Placez la carte SIM dans ce petit rectangle, de telle sorte que les contacteurs de la carte SIM soient orientés vers le bas et que son coin biseauté soit orienté en haut à droite. Appuyez maintenant légèrement sur la carte SIM avec le bout du doigt et faites-la glisser avec précaution vers la droite jusqu'à la butée.

Retrait de la carte SIM

Pour retirer la carte SIM, placez le bout du doigt sur le bord de la carte, appuyez dessus et faites glisser la carte SIM vers la gauche.

Mise en place et retrait de la batterie

Repérez l'encoche située sur le bord de la batterie. Cette encoche doit pointer vers vous. Glissez la batterie du haut vers le bas dans son logement jusqu'à ce qu'elle soit bien en place. Pour retirer la batterie, utilisez votre ongle pour la soulever. Remettez enfin le capot arrière du téléphone. Exercez de fermes pressions sur le pourtour de celui-ci. Des clics se font entendre, indiquant que le capot se remet correctement en place.

Démarrage du téléphone

Pour allumer le téléphone, appuyez et maintenez enfoncé le bouton marche/arrêt jusqu'à ce que le téléphone vibre, le bouton marche/arrêt étant le deuxième bouton à partir du haut sur le côté droit du clavier du téléphone. Au bout d'un certain temps, la mélodie de démarrage retentit et le téléphone sera prêt à être utilisé dès qu'il commencera à parler. Si votre carte SIM est protégée par un code PIN, vous devrez entrer celui-ci chaque fois que vous allumez votre téléphone. L'enregistrement sur le réseau mobile peut prendre jusqu'à une minute après la mise sous tension.

Utilisation du téléphone

Touches de volume

Les deux touches sur la première rangée du haut, situées de chaque côté du clavier, sont les boutons de volume. Une courte pression sur l'une ou l'autre des touches de volume change le volume actuel. La touche volume sur le côté gauche diminue le volume et la touche volume sur le côté droit l'augmente.

Touches de fonctions

Les touches de fonction sont celles situées sous les touches de volume. Celle de gauche permet de confirmer une action ou un appel, c'est la touche Décrocher. Celle de droite permet de revenir en arrière, d'annuler une action ou de terminer un appel, c'est la touche Raccrocher. Une pression prolongée sur cette touche d'annulation vous ramène à l'écran d'accueil du téléphone.

Pavé directionnel

Le centre de la partie supérieure du clavier est occupé par un pavé directionnel. Ce pavé dispose de quatre touches de direction (haut, droite, bas et gauche), ainsi qu'une touche supplémentaire au milieu. Tout comme la touche Décrocher, cette touche centrale sert à la confirmation d'actions. Le terme "Confirmer" dans ce document indique que vous pouvez utiliser l'une ou l'autre pour valider une action. Elle permet également de connaître l'heure actuelle lorsque le téléphone est verrouillé.

Les touches directionnelles permettent de naviguer dans les menus. La touche "bas" passe à l'élément de menu suivant et la touche "haut" à l'élément de menu précédent. Vous pouvez également opter pour un déplacement à l'aide des touches gauche et droite en modifiant ce comportement dans les paramètres du téléphone.

Lors de la saisie de texte, le pavé directionnel se comporte comme suit :

- Les touches gauche et droite sont utilisées pour avancer et reculer dans le texte.
- Une pression prolongée sur les touches gauche et droite permet de déplacer le curseur au début ou à la fin du texte.
- La touche "Haut" change le mode de déplacement dans le texte (par mot ou par caractère).
- La touche "bas" permet de relire le texte saisi et une pression prolongée sur la touche "bas" permet de l'épeler.

Clavier numérique

La disposition du clavier numérique est identique à celle qui était utilisée dans les anciens téléphones à touches. Il y a quatre rangées de trois touches chacune.

- première rangée : un, deux et trois.
- Deuxième rangée : quatre, cinq et six.
- Troisième rangée : sept, huit et neuf.
- Quatrième et dernière rangée : étoile, zéro et dièse.

- En appuyant sur l'une des touches numériques, un écran de numérotation apparaît, vous permettant de composer un numéro de téléphone.
- Une pression prolongée sur n'importe quel chiffre lance un appel abrégé préalablement assigné.
- Une pression prolongée sur la touche étoile verrouille l'écran du téléphone (les modes de verrouillage de l'écran peuvent être définis dans les paramètres).
- Une pression prolongée sur la touche dièse permet de sélectionner le profil sonore du téléphone (silencieux, vibreur) ...

Utilisation du clavier pour saisir du texte

Dans un champ de saisie, les touches du pavé numérique sont utilisées pour saisir du texte, des chiffres et des caractères spéciaux. Chaque touche, à l'exception de la touche dièse, contient un groupe de caractères. Vous pouvez parcourir le groupe de caractères en appuyant plusieurs fois sur la touche correspondante. Par exemple : la touche deux contient les caractères A, B, C et le chiffre 2. Pour entrer la lettre B - appuyez deux fois sur la touche. Pour entrer le chiffre 2 - appuyez quatre fois sur la touche.

- la touche un donne accès aux signes de ponctuation.
- la touche étoile contient le reste des caractères spéciaux.
- la touche zéro contient le chiffre 0 et le caractère d'espacement.
- La touche dièse permet de basculer entre lettres majuscules et minuscules et de passer du clavier numérique au clavier alphanumérique. - Une pression prolongée sur la touche dièse fait apparaître un menu avec des emojis ou émoticônes. Pour saisir un emoji, sélectionnez-le à l'aide de la touche confirmer.

Bouton d'urgence SOS

Le bouton d'urgence SOS est situé à l'arrière du téléphone. Appuyez sur la touche pendant au moins 3 secondes pour lancer un appel d'urgence à un contact prédéfini. Cet appel sortant doit être confirmé en appuyant sur l'une des touches de confirmation. L'appel d'urgence peut être déclenché même lorsque le téléphone est verrouillé.

Si aucun contact n'est assigné au bouton d'urgence SOS, une longue pression sur la touche fera apparaître un menu pour ce faire.

Pendant un appel téléphonique

- Lors d'un appel téléphonique, vous pouvez utiliser les touches numériques pour saisir des chiffres, pour interagir avec un serveur bancaire par exemple.
- En appuyant sur la touche Décrocher, le son passera sur le haut-parleur, en mode mains libres.
- Les touches de volume permettent de modifier le volume de l'appel téléphonique.

Fonctions de BlindShell

Cette section du guide de l'utilisateur décrit chaque élément du menu et sa

fonction.

Écran principal

L'écran principal du téléphone contient toutes les informations d'état. Ces informations vous sont relues à chaque fois que vous arrivez sur l'écran principal. Pour interrompre cette énonciation, appuyez sur la touche Raccrocher.

- Au centre de l'écran - l'heure et la date.
- Dans le coin supérieur droit - le niveau de batterie.
- Dans le coin inférieur droit - Les messages non lus. L'absence de l'icône indique qu'il n'y a pas de nouveaux messages.
- Dans le coin inférieur gauche - Les appels manqués. L'absence de l'icône indique qu'il n'y en a pas.
- Dans le coin supérieur gauche - Le niveau du réseau mobile.
- Au-dessus de l'heure et la date - le nom de l'opérateur.

Pour accéder aux fonctions du téléphone à partir de l'écran principal, appuyez sur les touches haut et bas du pavé directionnel. Le mode d'utilisation du téléphone est toujours le même, quelle que soit la fonction : Vous choisissez un élément dans le menu affiché à l'aide des touches haut et bas du pavé directionnel, puis vous confirmez ce choix à l'aide de la touche centrale ou de la touche Décrocher. Pour annuler une action ou revenir au menu précédent, utilisez la touche Raccrocher. Rappelez-vous que vous pouvez opter pour un déplacement horizontal plutôt que vertical dans les menus, en modifiant le comportement du pavé directionnel dans les paramètres du téléphone.

Appel

L'élément de menu appel vous permet d'appeler des contacts de votre liste de contacts ou de composer des numéros de téléphone. Vous pouvez également y consulter l'historique des appels entrants, sortants, rejetés et manqués.

appeler un contact

La sélection de l'élément de menu Appeler un contact affichera une liste de contacts. Déplacez-vous dans cette liste jusqu'à ce que vous trouviez le contact que vous voulez appeler. Vous pouvez également utiliser la fonction Rechercher pour trouver le contact plus rapidement, ce qui s'avère particulièrement utile pour les listes de contacts contenant un grand nombre d'entrées. L'élément de menu Rechercher est le dernier élément de la liste et vous pouvez y accéder rapidement en appuyant sur la touche haut du pavé directionnel lorsque vous êtes sur le premier contact de la liste. Une autre alternative pour atteindre facilement un contact dans la liste est de taper une lettre sur le clavier. Vous accédez ainsi au premier contact dont le nom commence par cette lettre. Ensuite, vous pouvez vous déplacer normalement dans la liste. Après avoir trouvé le contact que vous voulez appeler, confirmez pour lancer l'appel.

Composer un numéro

La sélection de l'élément de menu composer un numéro affichera un écran de numérotation. Vous pouvez dès lors saisir le numéro de téléphone que vous souhaitez appeler. Après avoir composé le numéro, confirmez pour lancer l'appel.

Historique d'appels

L'élément de menu historique d'appels contient tous les appels entrants et sortants, ainsi que leurs détails associés. La sélection d'une entrée fera apparaître un menu avec les possibilités suivantes :

- appeler le contact/numéro
- envoyer un message
- vérifier la durée de l'appel
- supprimer l'appel de l'historique des appels.
- Effacer tout l'historique.

Messages

L'élément de menu "Messages" vous permet d'écrire des messages à l'un des contacts de votre répertoire ou directement à un numéro de téléphone. Vous pouvez également consulter vos conversations passées - vos messages entrants et sortants.

Envoyer un message à un contact

Si vous sélectionnez Envoyer un message à un contact, une liste de vos contacts s'affichera. Vous pouvez vous déplacer dans cette liste de la même manière que vous le faites dans votre liste de contacts. Confirmez le contact, rédigez le texte du message et confirmez à nouveau pour l'envoyer.

Envoyer un message vers le numéro

Si vous sélectionnez Envoyer un message vers le numéro, un menu avec trois éléments s'ouvrira, Le premier étant numéro, le second texte, et le dernier envoyer le message.

- Numéro - entrez le numéro auquel vous voulez envoyer le message et confirmez.
- Texte - entrez le texte du message et confirmez.
- Envoyer - après avoir entré le numéro et le texte, confirmez pour envoyer le message.

Vous pouvez bien sûr modifier Le numéro saisi et le texte avant d'envoyer le message en sélectionnant l'élément de menu correspondant.

Liste des messages

Le menu liste des messages contient tous les messages entrants et sortants, qui sont regroupés au sein d'un contact ou d'un numéro de téléphone. La sélection de l'un de ces contacts ou numéros de téléphone fera apparaître une liste de tous les messages appartenant au contact ou numéro de téléphone choisi. Si vous sélectionnez ensuite l'un des messages, les options suivantes seront présentées :

- Répondre - écrire instantanément un message et l'envoyer au contact.
- Transférer - transférer le message à un autre contact ou à un numéro de téléphone.
- Appeler - Appeler le contact ou le numéro de téléphone.
- Enregistrer comme nouveau contact - si le numéro de téléphone n'est pas déjà enregistré dans votre liste de contacts, vous pouvez le faire en sélectionnant cette option.

- Ajouter à un contact - si le numéro de téléphone n'est pas déjà enregistré dans votre liste de contacts, vous pouvez l'ajouter à un contact existant.
- Supprimer - supprime le message.
- Supprimer la conversation - supprimer tous les messages entrants et sortants correspondant au contact ou au numéro de téléphone.

Contacts

Le menu "Contacts" vous permet d'accéder à vos contacts, de les modifier et d'en ajouter. Vous pouvez également assigner des contacts à des touches de numérotation rapide.

Liste de contacts

La liste des contacts affiche à la fois vos contacts présents sur la mémoire du téléphone et ceux situés sur votre carte SIM. Vous pouvez vous déplacer dans la liste des contacts avec le pavé directionnel. Vous pouvez également utiliser la fonction de recherche pour localiser un contact plus rapidement (ceci est particulièrement utile pour les listes de contacts contenant beaucoup d'entrées). L'élément de menu "Rechercher" est le dernier élément de la liste et vous pouvez y accéder rapidement en remontant d'un élément dans le menu lorsque vous êtes sur le premier contact de la liste. Une autre solution pour accélérer la consultation consiste à taper une lettre sur le clavier. Vous serez alors amené au premier contact dont le nom commence par cette lettre. Ensuite, vous pouvez vous déplacer dans la liste normalement.

Lorsque vous sélectionnez un contact, les options suivantes vous seront présentées :

- Appeler - compose le numéro du contact.
- Envoyer un message - ouvre un champ de saisie de texte dont le contenu, après confirmation, sera envoyé au contact.
- Modifier le contact - Permet de modifier les coordonnées du contact.
- Assigner une sonnerie - ouvre une liste de sonneries parmi lesquelles choisir. Si vous en sélectionnez une, elle sera assignée au contact et sera jouée lorsque ce contact vous appelle.
- Envoyer un contact en tant que carte de visite - ouvre un menu pour sélectionner un contact ou un numéro de téléphone auquel vous voulez envoyer le contact préalablement choisi. Après avoir sélectionné l'un ou l'autre, le contact choisi sera envoyé sous forme de carte de visite.
- Supprimer contact - supprime le contact. Cette action nécessite une confirmation.

Contacts de la carte SIM

Les contacts stockés sur votre carte SIM sont affichés dans la liste des contacts. Si vous supprimez l'un de ces contacts, il sera également effacé de votre carte SIM, à l'exception des contacts de service opérateur. Lorsque vous modifiez l'un des contacts présents sur la carte SIM, il est enregistré comme nouveau contact dans le téléphone et le contact d'origine est supprimé de la carte SIM.

Ajouter un nouveau contact

L'élément de menu "Ajouter un nouveau contact" vous permet d'enregistrer les informations suivantes : prénom, nom, portable, domicile, travail, autre numéro ou adresse postale. Lorsque tous les champs souhaités sont remplis, vous pouvez

enregistrer le contact en sélectionnant l'option Sauvegarder le contact.

Numéros abrégés

Les numéros abrégés ou numérotation rapide permettent d'appeler facilement et rapidement jusqu'à 11 contacts prédéfinis. Vous pouvez les invoquer à partir du menu principal, en appuyant longuement sur un chiffre auquel un contact ou un numéro de téléphone a été préalablement attribué, puis en confirmant le choix.

La liste des chiffres ainsi que des contacts qui leur sont assignés se trouve dans l'élément de menu Numéros abrégés. Chaque élément du menu énoncera le contact ou le numéro de téléphone actuellement assigné, ainsi que ceux qui ne le sont pas.

- Non assigné - le chiffre n'est pas associé à un numéro abrégé. En sélectionnant cet élément, vous pouvez lui attribuer un numéro de téléphone ou un contact.
- Assigné - un contact ou un numéro de téléphone est assigné au chiffre. Vous pouvez soit le supprimer, soit le remplacer par un autre contact ou numéro de téléphone.

Trier les contacts

Cet élément de menu vous permet de modifier l'ordre de tri et d'affichage des contacts dans la liste. Vous pouvez choisir d'afficher les contacts soit avec le prénom en premier soit le nom.

Outils

Le menu Outils proposent les fonctions suivantes :

- Alarme
- Minuteur
- Chronomètre
- Calculatrice
- Notes
- Calendrier

Alarme

La fonction alarme vous permet d'utiliser plusieurs alarmes à la fois. Pour chacune de ces alarmes, vous pouvez régler l'heure et les jours de la semaine où l'alarme doit être déclenchée.

Créer une alarme

Pour créer une nouvelle alarme, sélectionnez l'option nouvelle alarme.

- Régler l'heure - accepte 4 chiffres pour la saisie de l'heure. La première paire de chiffres représente les heures et la deuxième paire de chiffres représente les minutes.
- Régler la répétition - Permet de choisir les jours de la semaine où l'alarme se déclenche. Si vous ne sélectionnez aucun jour, l'alarme se déclenche tous les jours. Sinon, l'alarme ne sonnera que les jours sélectionnés.
- Enregistrer l'alarme - Sauvegarde l'alarme et l'active.

Modifier l'alarme

Après avoir sélectionné une alarme précédemment créée, vous pouvez l'activer/désactiver et modifier ses paramètres. L'alarme inactive restera présente dans le téléphone, mais elle ne se déclenchera pas à l'heure programmée. La sélection de l'élément de menu modifier l'alarme fournira les options suivantes :

- Régler l'heure - permet de modifier l'heure de l'alarme.
- Régler la répétition - définit les jours pendant lesquels l'alarme doit être déclenchée.
- Enregistrer l'alarme - enregistre les modifications apportées à l'alarme. Pour annuler les modifications, appuyez sur la touche retour.

Minuteur

Le minuteur est un compte à rebours basique qui joue un son de notification après un certain temps. Il s'exécute en arrière-plan, vous n'avez donc pas besoin de garder l'écran du minuteur ouvert.

Réglage et activation du minuteur

Vous ne pouvez régler le minuteur que lorsque celui-ci n'est pas déjà actif (en cours d'exécution ou en pause).

- Le menu du minuteur propose les options activer et Régler le minuteur.
- Activer démarre le compte à rebours pour la durée préalablement réglée.
- La sélection de l'option Régler le minuteur permettra de régler les minutes et les secondes du compte à rebours.
- Après la saisie des minutes et des secondes, l'élément de menu Sauvegarder enregistre les informations.

Activation, pause et annulation du minuteur

- Pour activer le minuteur, sélectionnez-le et choisissez activer. Le minuteur démarrera.
- Pendant le compte à rebours, vous pouvez soit le mettre en pause (le minuteur se fige), soit l'annuler (le minuteur revient à la durée précédemment spécifiée).
- Pendant que le minuteur est en pause, vous pouvez soit le reprendre (le minuteur continue de compter à rebours à partir de l'heure actuelle), soit l'annuler (le minuteur revient à son heure de départ).

Chronomètre

Le chronomètre vous permet de mesurer le temps écoulé. Le temps est compté en secondes à partir de zéro jusqu'à ce que le chronomètre soit mis en pause, arrêté ou annulé. Le chronomètre peut fonctionner en arrière-plan, de sorte que le téléphone peut être utilisé pendant que le chronomètre est en cours de fonctionnement.

Reprise et réinitialisation du chronomètre

- Démarrer le chronomètre - commence à mesurer le temps à partir de zéro. Vous pouvez arrêter le chronomètre en appuyant sur une des touches de confirmation. Une seconde confirmation fait apparaître un menu avec les options suivantes :
- Reprise du chronomètre - reprend le chronomètre à partir du moment où il a été arrêté.

- Redémarrer le chronomètre - Redémarre le chronomètre à partir de zéro.
- Chronomètre à zéro - réinitialise le chronomètre à zéro.

Calculatrice

La calculatrice vous permet d'effectuer les quatre opérations de base : addition, soustraction, multiplication et division. Une opération peut contenir autant de chiffres et d'opérateurs que vous le souhaitez. Une fois l'opération confirmée, le résultat est présenté. Celui-ci peut ensuite être utilisé dans l'expression suivante comme premier nombre, si vous continuez avec un opérateur mathématique après avoir appuyé sur le bouton de confirmation. Les opérateurs mathématiques sont accessibles avec la touche étoile et le point décimal avec la touche dièse.

Notes

L'application Notes vous permet de prendre des notes écrites.

- Pour créer une nouvelle note, sélectionnez l'élément de menu Ajouter une note, écrivez le contenu de la note et enregistrez-le en appuyant sur le bouton de confirmation.
- Pour accéder aux notes créées, sélectionnez l'élément de menu Liste des notes.

Si vous sélectionnez une note dans la liste des notes créées, vous pourrez effectuer les actions suivantes :

- Éditer - ouvre la note pour l'édition.
- Envoyer par SMS - ouvre une boîte de dialogue pour sélectionner un contact ou entrer un numéro de téléphone, auquel la note sera envoyée.
- Supprimer - supprime la note.
- Supprimer tout - supprime toutes les notes de la liste.

Calendrier

Le calendrier est une application simple permettant de connaître le jour de la semaine correspondant à une date précise. Pour parcourir le calendrier, sélectionnez d'abord l'année, puis le mois de celle-ci. Cherchez enfin la date qui vous intéresse à l'aide des flèches haut et bas jusqu'à trouver la date qui vous intéresse et en connaître le jour.

Paramètres

Cette section du menu principal vous permet de personnaliser le comportement du téléphone.

Sons

Cette section contient divers réglages relatifs aux sons et à la synthèse vocale du téléphone.

Profils

Permet de définir le profil sonore utilisé pour les appels et les messages entrants. Vous pouvez également accéder à ce paramètre en appuyant longuement sur la touche dièse à partir de n'importe quel menu.

- Normal - Des sons et des vibrations seront utilisés pour les appels et les messages entrants.
- Vibreur - Seules les vibrations seront utilisées pour les appels et les messages entrants.
- Silencieux - Aucun son ou vibration ne sera utilisé pour les appels et messages entrants.

Volume

Cet élément de menu vous permet de régler le volume de l'alarme, de la sonnerie pour les appels entrants, des notifications et des sons d'actions.

Sonneries

Cet élément de menu vous permet de définir une mélodie pour les appels entrants, les notifications et les alarmes.

Confirmations d'actions

Cette option vous permet de définir les méthodes utilisées par le téléphone pour vous fournir un retour d'information autre que la synthèse vocale. Il s'agit des signaux sonores qui sont émis lorsque l'on se déplace dans un menu, que l'on écrit un texte ou que l'on verrouille le téléphone. Les vibrations sont également utilisées. Vous pouvez choisir de ne recevoir que des sons, que les vibrations ou les deux en même temps.

Synthèse vocale

Cet élément de menu vous permet de régler le débit de la voix du téléphone, la changer ainsi qu'agir sur son niveau d'intonation. Vous pouvez essayer différentes combinaisons de ces paramètres pour trouver ce qui vous convient le mieux.

- Vitesse de lecture - définit la vitesse du retour de la voix.
- Variante vocale - vous permet de choisir parmi différentes variantes de la voix.
- Niveau d'intonation - Vous pouvez sélectionner ici l'intonation du retour vocal.

Affichage

Cette section contient les réglages concernant l'affichage des informations sur l'écran de l'appareil, ainsi que ceux relatifs au délai d'inactivité de l'écran.

Réglage de la luminosité

Cette option vous permet de modifier la luminosité de l'écran. Plus le niveau est élevé, plus l'écran est lumineux. Gardez toutefois à l'esprit que cela affectera l'autonomie de la batterie.

Thèmes de couleurs

Cette option vous permet de choisir parmi quatre combinaisons de couleurs différentes, la première couleur indique la couleur du texte et la seconde couleur indique la couleur de fond. Les options suivantes sont disponibles :

- Blanc sur noir
- Noir sur blanc
- Blanc sur bleu
- Noir sur jaune

Taille du texte

Cette option vous permet d'agrandir la police utilisée dans les menus. Sachez cependant que cela affectera la vision globale d'un mot, ce qui se traduira par l'affichage de certains mots sur plusieurs lignes.

Date et heure

L'heure et la date sont généralement réglées automatiquement par le biais du réseau mobile, lorsque la carte SIM est insérée dans le téléphone. Toutefois, vous pouvez modifier les paramètres ici.

- Pour entrer une heure et une date personnalisées, désactivez d'abord le réglage automatique de l'heure et de la date. Cette option peut ne pas être affichée lorsque la date et l'heure n'ont pas pu être obtenues par le biais du réseau.
- L'élément de menu Régler l'heure accepte 4 chiffres. La première paire de chiffres représente les heures et la deuxième paire de chiffres les minutes.
- Pour régler la date, sélectionnez d'abord l'élément de menu Régler la date, puis entrez le jour, le mois, l'année et sélectionnez l'élément de menu Sauvegarder la date.
- Vous pouvez toujours revenir au réglage automatique en sélectionnant l'option de menu Activer le réglage date / heure automatique.

Verrouillage du clavier

La sélection de cet élément de menu active ou désactive la possibilité de verrouiller le téléphone à l'aide de la touche étoile. Le verrouillage du clavier est principalement destiné à éviter les pressions non désirées sur les touches du téléphone.

- Lorsque le verrouillage du clavier est activé, le téléphone peut être verrouillé et passer en mode veille en appuyant longuement sur la touche étoile. Le téléphone se verrouillera également automatiquement après le délai de mise en veille de l'écran. Pour déverrouiller le téléphone, appuyez longuement sur la touche étoile.
- Lorsque le verrouillage du clavier est désactivé, le téléphone passe en mode veille après le délai d'inactivité de l'écran défini, mais le clavier ne se verrouille pas automatiquement. Pour sortir le téléphone du mode veille, appuyez sur n'importe quelle touche. Cet appui aura seulement pour effet de "réveiller" le téléphone et ne sera pas interprété comme une action. Vous pouvez toujours verrouiller votre téléphone en appuyant longuement sur la touche étoile et le déverrouiller de la même manière, mais cela ne se fera pas automatiquement.

Navigation dans les menus

Cette option vous permet de modifier la façon dont vous naviguez dans les menus. Le comportement par défaut est une navigation verticale, à l'aide des touches haut et bas du pavé directionnel. Il est possible d'opter pour la navigation horizontale à l'aide des touches gauche et droite.

Code PIN

Dans ce menu, vous pouvez activer ou désactiver le code PIN de votre carte SIM. Vous devez saisir le code PIN chaque fois que vous modifiez ce paramètre.

Changement de code PIN

Il est possible de changer le code PIN de votre carte SIM. Lorsque le code PIN est activé, sélectionnez l'élément de menu PIN activé, puis l'élément de menu Changer de code PIN. Pour changer le code PIN, vous devez d'abord entrer le code PIN, après quoi il vous sera demandé d'entrer le nouveau code PIN deux fois, pour confirmation.

Code PUK

Si vous entrez le code PIN de manière incorrecte 3 fois, le téléphone sera verrouillé et vous devrez entrer un code PUK. Une fois que vous avez saisi un code PUK correct, votre code PIN sera réinitialisé à 1234.

A propos du téléphone

Cette section du menu vous donne des détails techniques sur votre téléphone tels que la version du logiciel ou le numéro IMEI. Il existe également une option permettant de redémarrer le téléphone dans le menu Service, qui peut être utilisée pour effectuer des opérations avancées, comme la sauvegarde ou la réinitialisation du téléphone.

Éteindre le téléphone

En sélectionnant cette option de menu, le téléphone sera éteint après une confirmation.

Spécifications techniques

- Bandes de fréquences des réseaux mobiles :
 - GSM : 900/1800/1900MHz
 - WCDMA : 2100MHz
- CPU : Double cœur 1.2GHz
- Mémoire :
 - RAM : 512MB
 - Stockage interne : 4GB
- Écran : écran couleur TFT QVGA de 2,8 pouces
- Carte SIM : micro SIM
- Batterie : 1800mAh
- Bouton d'urgence SOS

Ce produit porte le marquage CE et est entièrement conforme à la législation européenne en vigueur.

Dès que le produit arrive en fin de vie, vous pouvez le retourner au fournisseur ou au fabricant pour qu'il soit éliminé gratuitement, ceci afin de se conformer à la directive sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

v1.0.x, © Matapo s.r.o. 2019 Traduction française assurée par **Accessolutions SARL** (Juillet 2020)