



BlindShell

Classic 2

1	Manuale utente di Classico 2 BlindShell	4
2	Iniziamo!	5
2.1	Contenuto della confezione	5
2.2	Descrizione del telefono	5
2.3	Togliere la cover posteriore	6
2.4	Inserimento della scheda SIM, della scheda di memoria SD e della batteria	6
2.5	Carica del telefono	8
2.6	Accendere il telefono	8
3	Controllo del telefono	9
3.1	Volume	9
3.2	Navigazione	9
3.3	Pulsanti di azione	11
3.4	Tastiera numerica	11
3.5	Immissione del testo	12
3.6	Controllo vocale	13
3.7	Pulsante SOS	13
3.8	Tastiera esterna	14
3.9	Trasferimento file da PC a BlindShell	14
4	Funzioni BlindShell	16
4.1	Schermo principale	16
4.2	Chiamata	16
4.3	Messaggi	19
4.4	Contatti	20
4.5	Applicazioni	23
4.6	Impostazioni	40
4.7	Manuale	51
4.8	Spegni il telefono	51
4.9	Notifiche perse e informazioni sullo stato del telefono	51
4.10	Applicazioni preferite	51
5	Specifiche tecniche	52
5.1	Connettività	52
5.2	Hardware	52
5.3	Sensori	52
5.4	Certificazioni	53
6	Uso regolare e informazioni sulla sicurezza	54
7	Informazioni sulle normative	58

1 Manuale utente di Classico 2 BlindShell

Classico 2 BlindShell è un telefono con tastiera fisica adatto a persone non vedenti ed ipovedenti. Il telefono funziona tramite la tastiera fisica e con i comandi vocali. Il feedback è fornito dalla sintesi vocale incorporata, dalle vibrazioni e dai segnali acustici aggiuntivi.

Avviso importante: si raccomanda di non lasciar scaricare completamente la batteria del telefono. Qualora la batteria si scaricasse completamente, mettendola in carica potrebbe sembrare che il telefono non sia in grado di caricare. In questo caso, lasciare il telefono in carica per diverse ore. Successivamente la batteria dovrebbe ricominciare a caricarsi. Lasciare una batteria scarica nel telefono per un periodo di tempo prolungato potrebbe causare danni. Tale caso non è coperto dalla garanzia del telefono. Se il telefono non viene usato per più di una settimana si consiglia di rimuovere la batteria.

2 Iniziamo!

2.1 Contenuto della confezione

- Telefono Classico 2 BlindShell.
- Batteria: un oggetto rettangolare piatto.
- Auricolari - su un'estremità degli auricolari c'è un connettore da 3,5 mm (jack), l'altra estremità ha due auricolari.
- Alimentatore da muro USB - Alimentatore USB standard, ingresso 100 V~240 V CA, 50/60 Hz, uscita 4,7 V-5,3 V CC 0-2 A.
- Cavo USB: un cavo USB di tipo C, con USB standard maschio di tipo A all'altra estremità.
- Base di ricarica: supporto da tavolo per caricare il telefono. Include anche un supporto adesivo in modo da poter attaccare il telefono alla posizione.
- Tag NFC (3x): tre etichette adesive per l'etichettatura degli oggetti. Questi tag possono essere letti da un'applicazione del telefono.
- Laccetto: una cinghietta che può essere attaccata al telefono. Un gancio è anche incluso per rendere più facile infilare l'anello nel foro del cappio.

2.2 Descrizione del telefono

Lato anteriore/frontale del telefono

La parte anteriore del telefono è composta dalle seguenti parti. Sono elencati così come sono posizionati sul telefono dall'alto verso il basso.

- Auricolare - sporgenza a forma di linea utilizzata come altoparlante durante una telefonata.
- Schermo LCD: area liscia del telefono utilizzata per visualizzare le informazioni.
- Tastiera: pulsanti utilizzati per controllare il telefono e inserire del testo.
- Microfono - posto tra i pulsanti della tastiera. Utilizzato per l'input vocale.
- Altoparlante: rientranza orizzontale utilizzata per l'uscita vocale e audio.

Lato posteriore del telefono

La parte posteriore del telefono è costituita dalle seguenti parti funzionali. Tutte si trovano nella parte superiore di questo lato.

- Fotocamera - evidenziata da un bordo tattile. Utilizzata per l'acquisizione di immagini dalle applicazioni del telefono.
- LED della fotocamera: è la tacchetta rotonda accanto alla fotocamera. Aiuta la fotocamera in ambienti con scarsa illuminazione.
- Pulsante SOS: il pulsante rotondo sotto la fotocamera. Utilizzato in caso di emergenza per chiamare un contatto di emergenza assegnato.

Bordi del telefono

Sul bordo superiore sono presenti:

- Ingresso per auricolari.
- Torcia a LED.

Sul bordo inferiore da sinistra a destra, ci sono:

- Foro per il laccetto.
- Connettore USB di tipo C: utilizzato per caricare il telefono o per collegare il telefono ad un computer.
- Fessura per apertura cover - utilizzata per rimuovere la cover posteriore del telefono.

Sul lato sinistro sono presenti i pulsanti del volume utilizzati per controllare il volume della voce e dell'uscita audio.

Sul lato destro, c'è un pulsante di azione laterale utilizzato per aprire l'elenco delle applicazioni preferite e avviare il controllo vocale.

2.3 Togliere la cover posteriore

Per rimuovere la cover posteriore, trovare la fessura di apertura situata sul bordo inferiore destro del telefono e, tramite una leggera pressione verso l'esterno con un'unghia, estrarre la cover posteriore dal dispositivo. Quando si reinserte la cover posteriore del telefono, assicurarsi che tutti i bordi della cover si adattino al telefono.

2.4 Inserimento della scheda SIM, della scheda di memoria SD e della batteria

Per inserire una scheda SIM, una scheda di memoria SD o la batteria, rimuovere prima la cover posteriore. Quando la cover posteriore è sganciata, si può notare uno spazio

vuoto rettangolare: è il vano batteria. Gli alloggiamenti per le SIM e la SD Card sono posizionati in questo spazio.

Inserimento delle carte SIM

Il telefono dispone di due slot per schede micro SIM posti nella parte superiore del vano batteria. Accanto a loro, sul lato destro, c'è uno slot per una scheda di memoria SD. Per inserire una scheda SIM, posizionala in modo che i contatti della scheda siano rivolti verso il basso e il bordo tagliato sia nell'angolo superiore sinistro. Quindi far scorrere la scheda nello slot.

Rimozione di una carta SIM

Per rimuovere una scheda SIM da uno slot, posizionare la punta del dito sul bordo della scheda SIM, premere leggermente su di essa e far scorrere il dito verso il basso; la scheda SIM dovrebbe scivolare fuori dallo slot.

Inserimento di una scheda di memoria SD

Lo slot per schede di memoria SD è posizionato a destra nella parte superiore del vano batteria. Per inserire una scheda di memoria SD, posizionala in modo che i contatti della scheda siano rivolti verso il basso e farla scorrere nello slot. Spingere la card fino a superare una piccola resistenza. Si sentirà un clic metallico che segnalerà che la scheda è fissata nello slot.

Rimozione di una scheda di memoria SD

Per rimuovere una scheda di memoria SD, spingere leggermente la scheda nello slot verso la parte superiore del telefono finché un clic metallico non segnala che la scheda è stata rilasciata. Quindi far scorrere la scheda verso il basso fuori dallo slot.

Inserimento della batteria

Per inserire la batteria, individuare una sporgenza sul bordo della batteria. Questa sporgenza dovrebbe puntare verso l'angolo superiore del vano batteria. Far scorrere la batteria dall'alto verso il basso nel suo vano, dovrebbe adattarsi perfettamente.

Rimozione della batteria

Per rimuovere la batteria, utilizzare una scanalatura situata nell'angolo in alto a destra del vano batteria. Fare una leggera leva e tirare la batteria verso l'alto.

2.5 Carica del telefono

Il telefono può essere caricato tramite il cavo USB o attraverso la base di ricarica. Per utilizzare la base di ricarica, collegare il cavo USB di tipo C alla presa della base, che si trova in basso nella parte posteriore. Mettere il telefono nel supporto. La presa USB del telefono deve essere rivolta verso il basso e la parte posteriore deve poggiare sulla base.

2.6 Accendere il telefono

Per accendere il telefono, premere a lungo il pulsante Indietro. Il telefono riprodurrà una melodia di avvio e sarà pronto quando la sintesi inizierà a parlare. La registrazione alla rete mobile può richiedere fino a un minuto dopo l'accensione del telefono.

3 Controllo del telefono

3.1 Volume

I pulsanti del volume si trovano sul lato sinistro del telefono. Il pulsante superiore aumenta il volume corrente dell'uscita vocale o audio. Il pulsante inferiore lo riduce.

3.2 Navigazione

I pulsanti di navigazione si trovano nella parte superiore della tastiera. Il loro utilizzo è quello di navigare attraverso i menù del telefono e le liste di elementi.

Spostarsi nel menù o nelle liste di elementi

I menù o gli elenchi di voci sono progettati in modo ciclico. Ciò significa che se si arriva all'ultimo elemento, passando all'elemento successivo si passa al primo elemento della lista. Viceversa, mentre ci si trova sul primo elemento passando all'elemento precedente si passa all'ultimo elemento della lista. Un segnale acustico avverte che si è al primo o all'ultimo elemento. Di seguito la navigazione in un menù o in una lista di voci:

- Per passare all'elemento successivo, premere il pulsante giù.
- Per passare all'elemento precedente, premere il pulsante su.
- Per entrare in una voce del menù o selezionarla, premere il pulsante di conferma.
- Per uscire dal menù o dalla lista degli elementi corrente, premere il pulsante Indietro.

Suggerimento: premere a lungo il pulsante su per passare alla prima voce del menù. Per saltare all'ultimo elemento, premere a lungo il pulsante Giù. È possibile saltare a una posizione specifica nel menù premendo i relativi numeri sulla tastiera. Vengono accettate più cifre.

Funzione Trova

Le liste lunghe di elementi possono avere una funzione di ricerca come ultima voce dell'elenco. È possibile accedervi rapidamente premendo il pulsante su mentre ci si trova sulla prima voce dell'elenco.

Pulsante Giù

Il pulsante giù è il pulsante a forma di linea posto al centro della seconda fila di pulsanti. Il pulsante giù serve per:

- Passare alla voce successiva di un menù.
- Durante la scrittura di un messaggio o di un altro testo, premere per passare al carattere successivo.
- Nella schermata principale, premere per aprire il menù principale.

Pulsante Su

Il pulsante su è il pulsante a forma di linea posto al centro della prima fila di pulsanti. Il pulsante su serve per:

- Passare alla voce precedente di un menù.
- Durante la scrittura di un messaggio o altro testo, premere per passare al carattere precedente.
- Nella schermata principale, premere per aprire il menù principale.

Pulsante Conferma

Il pulsante di conferma è il pulsante grande verde a forma di punto posto a sinistra nella seconda fila di pulsanti. Il pulsante di conferma serve per:

- Accedere a una voce del menù, selezionare una voce dell'elenco, confermare azioni o accettare chiamate.
- Nella schermata principale, premere per aprire il menù principale.

Tasto indietro

Il pulsante indietro è il pulsante rosso a forma di barra posizionato a destra nella seconda fila di pulsanti. Il pulsante Indietro serve per:

- Tornare indietro in un menù, annullare azioni, rifiutare o riagganciare le chiamate.
- Durante la scrittura di un messaggio o altro testo, premere per eliminare il carattere precedente. Premere a lungo per eliminare l'intero testo.
- In qualsiasi posizione, premi a lungo questo pulsante per tornare alla schermata principale.

3.3 Pulsanti di azione

I pulsanti di azione attivano delle azioni specifiche in qualsiasi situazione.

Pulsante di azione sinistro

Il pulsante di azione sinistro è il pulsante a forma di punto posizionato a sinistra nella prima riga dei pulsanti del tastierino. Premere per visualizzare informazioni sullo stato del telefono, come data e ora, livello della batteria, informazioni sulle reti o notifiche perse.

Pulsante di azione destro

Il pulsante di azione destro è il pulsante a forma di punto posizionato a destra nella prima riga dei pulsanti del tastierino. Premere per ripetere l'ultima frase vocalizzata dalla sintesi. Premere a lungo per fare lo spelling.

Pulsante di azione laterale

Il pulsante di azione laterale è il pulsante lungo sul lato destro del telefono. È possibile eseguire le seguenti azioni:

- Premere per aprire l'elenco delle applicazioni preferite.
- Premere a lungo per richiamare il controllo vocale.
- Durante la scrittura di un messaggio o un altro input di testo, premere a lungo per richiamare la dettatura vocale del testo.

3.4 Tastiera numerica

Il tastierino numerico è composto da quattro file di pulsanti convessi. La prima riga contiene i pulsanti uno, due e tre. La seconda riga contiene i pulsanti quattro, cinque e sei. La terza riga contiene i pulsanti sette, otto e nove. L'ultima, quarta riga, contiene i pulsanti asterisco, zero e cancelletto.

Pulsante asterisco

Il pulsante asterisco è il pulsante sinistro nella riga inferiore del tastierino numerico. Premere a lungo il pulsante asterisco per bloccare il telefono. Per sbloccare il telefono,

premere di nuovo a lungo l'asterisco. Questa funzione può essere disabilitata nelle Impostazioni.

Pulsante cancelletto

Il pulsante cancelletto è il pulsante destro nella riga inferiore del tastierino numerico. Premere a lungo per aprire un menù con le opzioni del profilo audio (silenzioso, vibrazione, attivo, modalità aereo).

3.5 Immissione del testo

Inserimento di testo tramite tastierino numerico

Durante la scrittura di un messaggio o di altro tipo di testo, i pulsanti del tastierino numerico vengono utilizzati per inserire testo, numeri e caratteri speciali. Ciascun pulsante, eccetto il pulsante cancelletto, contiene un gruppo di caratteri. È possibile scorrere il gruppo di caratteri premendo più volte il rispettivo pulsante.

Ad esempio, il pulsante due contiene i caratteri A, B, C e il numero 2. Per inserire la lettera B, premere due volte il pulsante. Per inserire il numero 2, premere il pulsante quattro volte o premere a lungo il pulsante.

- Il tasto uno contiene caratteri speciali di punteggiatura.
- Il tasto asterisco contiene il resto dei caratteri speciali.
- Il tasto zero contiene il numero 0 e lo spazio.
- Il tasto cancelletto cambia la maiuscola delle lettere e commuta tra l'immissione da tastiera numerica e alfanumerica.
- La pressione prolungata del pulsante cancelletto apre un menù con emoji. Premere il pulsante di conferma per inserire l'emoji selezionato.
- Per spostarti nel testo, premere il pulsante su o giù. Per scegliere tra lo spostamento per carattere o per parola, premere il pulsante di azione sinistro.

Suggerimento: la scrittura di un carattere specifico può essere confermata subito premendo il pulsante giù. Ciò consente di scrivere immediatamente un altro carattere dello stesso pulsante (senza attendere il suono del clic, che indica che il carattere è stato inserito).

Inserimento di testo tramite dettatura vocale

Durante la scrittura di un messaggio o altro input di testo, è possibile richiamare la dettatura vocale premendo il pulsante di azione laterale. Dopo un segnale acustico, iniziare a dettare il testo. Dopo ogni parola dettata, il telefono vibra leggermente. In questo momento, la dettatura del testo può essere terminata manualmente premendo il pulsante di conferma, il pulsante Indietro o il pulsante di azione laterale. La dettatura vocale termina automaticamente se non viene dettato alcun testo per alcuni secondi.

Inserimento dell'ora

Durante l'immissione dell'ora in applicazioni come Sveglia, Calendario o l'impostazione dell'ora del telefono, utilizzare i pulsanti del tastierino numerico per immettere le quattro cifre dell'ora. La prima coppia di cifre rappresenta le ore e la seconda coppia di cifre rappresenta i minuti.

3.6 Controllo vocale

Il telefono può essere controllato anche tramite comandi vocali. Per richiamare il controllo vocale, premere il pulsante laterale. Dopo un segnale acustico, iniziare a dare il comando. Il comando vocale ha le seguenti funzionalità:

- Aprire qualsiasi applicazione semplicemente pronunciandone il nome. Ad esempio, per aprire i messaggi dell'applicazione, avviare il controllo vocale e pronunciare "messaggi".
- Composizione di un contatto della rubrica. Ad esempio, per chiamare Davide, avviare il controllo vocale e pronunciare "chiama Davide".
- Scrivere un messaggio ad un contatto della rubrica. Ad esempio, per scrivere un messaggio a Simone, avvia il controllo vocale e pronuncia "invia messaggio a Simone". Successivamente, il testo può essere immesso tramite il tastierino numerico o attraverso la dettatura vocale.

3.7 Pulsante SOS

Premere a lungo il pulsante SOS per chiamare il contatto di emergenza assegnato. È necessaria la conferma. Se nessun contatto è assegnato al pulsante SOS, la pressione prolungata del pulsante apre un menù per l'assegnazione di un contatto di emergenza.

3.8 Tastiera esterna

Il telefono può essere controllato in alternativa da una tastiera esterna collegata tramite il connettore USB-C del telefono. Il layout della tastiera esterna può essere modificato nelle impostazioni della tastiera.

Navigazione da tastiera esterna

- I tasti freccia su e giù hanno la stessa funzione dei pulsanti su e giù del telefono.
- Il tasto Invio ha la stessa funzione del pulsante Conferma.
- I tasti Escape e Backspace hanno la stessa funzione del pulsante Indietro.
- I tasti Cmd o Win hanno la stessa funzione del pulsante di azione laterale.
- Il tasto Menu ha la stessa funzione del pulsante di azione sinistro.
- Premere il tasto Ctrl per leggere il testo corrente.
- Premi il tasto Alt per scrivere il testo corrente.
- Premere i tasti Volume su e Volume giù per aumentare o diminuire il volume del telefono.

Scrittura da tastiera esterna

- Premere il tasto Invio per inserire una nuova riga.
- Premere contemporaneamente i tasti Ctrl e Invio per confermare il testo.
- Il tasto F1 ha la stessa funzione del tasto Asterisco.
- Il tasto F2 ha la stessa funzione del pulsante Hash.
- Quando NumLock è abilitato, è possibile utilizzare il tastierino numerico per inserire i numeri.

3.9 Trasferimento file da PC a BlindShell

Sistemi Windows

Il telefono dovrebbe essere riconosciuto come dispositivo esterno. Successivamente, i file possono essere copiati tramite qualsiasi applicazione di esplorazione file dal computer al telefono. Se il dispositivo non viene riconosciuto dal computer, installare gli ultimi aggiornamenti e controllare se è presente un driver MTP.

Sistemi Apple

Per copiare file da un dispositivo Mac al telefono, è necessario il software Android File Transfer. Questo software può essere scaricato qui: <https://www.android.com/file-transfer/>.

Sistemi Linux

Il telefono dovrebbe essere riconosciuto automaticamente dal computer. Copiare i file sul telefono con un'applicazione di esplorazione file.

4 Funzioni BlindShell

4.1 Schermo principale

La schermata principale è il punto di partenza quando si utilizza il telefono. Fornisce le informazioni sull'ora corrente e brevi informazioni sul numero di notifiche perse come messaggi non letti, chiamate perse, ecc., se presenti. Dalla schermata principale è possibile eseguire le seguenti azioni:

- Per aprire il menù principale, premere uno dei pulsanti conferma, su o giù.
- Per comporre un numero, premere i numeri appropriati sul tastierino numerico e avviare la chiamata premendo il pulsante di conferma.
- Per attivare la composizione rapida, premere a lungo il relativo numero sul tastierino numerico. Se al numero non è assegnata alcuna composizione rapida, la pressione prolungata apre un menù per l'assegnazione di un numero per una composizione rapida.
- Per aprire la cronologia delle chiamate, premere a lungo il pulsante di conferma.

Per tornare alla schermata principale da qualsiasi posizione del telefono, premere a lungo il pulsante Indietro.

4.2 Chiamata

La voce del menù Chiama consente di effettuare chiamate telefoniche a numeri o contatti della rubrica. Contiene anche la cronologia delle chiamate, le statistiche e le impostazioni dei numeri bloccati.

Rispondere a una chiamata in arrivo

- Per rispondere a una chiamata in arrivo, premere il pulsante di conferma.
- Per rifiutare o terminare una chiamata, premere il pulsante Indietro.

Annuncio del nome del chiamante

Per annunciare il nome del chiamante, premere il pulsante di azione destro. L'annuncio automatico del nome del chiamante può essere attivato nelle impostazioni di uscita audio e voce del telefono. Quando si utilizza la doppia SIM, viene annunciato quale carta SIM sta ricevendo la chiamata.

Comporre il numero di un contatto

La voce del menù Componi contatto apre l'elenco dei contatti presenti nella rubrica. Spostarsi nell'elenco e premere il pulsante di conferma per chiamare il contatto selezionato. Mentre si scorre l'elenco dei contatti, digitare la lettera sulla tastiera per passare ai contatti che iniziano con quella lettera.

Comporre il numero

La voce del menù Componi numero apre un'area in cui è possibile inserire i numeri. Digita il numero di telefono e premi il pulsante di conferma per avviare la chiamata.

Cronologia delle chiamate

La voce del menù Cronologia chiamate contiene un elenco di tutte le chiamate in entrata e in uscita e i relativi dettagli. Premere il pulsante di conferma sulla voce di chiamata selezionata per aprire un menù con le seguenti opzioni:

- Comporre il numero.
- Scrivi un messaggio.
- Informazioni sulla durata della chiamata.
- Salva il numero nei contatti (se non è già salvato).
- Aggiungi il numero al contatto esistente (se non è già salvato).
- Blocca Numero.
- Elimina la chiamata dalla cronologia delle chiamate.
- Elimina tutta la cronologia. Questo eliminerà tutte le chiamate dalla cronologia delle chiamate.

Statistiche chiamate

La voce del menù Statistiche chiamate apre un elenco delle statistiche delle chiamate dell'ultimo mese. L'ultima voce permette di impostare un giorno di inizio del ciclo mensile. Impostare il giorno di inizio del mese a partire dal quale verranno registrate le statistiche.

Numeri bloccati

La voce del menù Numeri bloccati apre un elenco di contatti e numeri di telefono a cui è stato impedito di effettuare chiamate al dispositivo. Per aggiungere un nuovo

numero o bloccare un contatto, selezionare la voce Aggiungi numero bloccato. Per sbloccare il numero o contatto, premere il pulsante di conferma sul numero o contatto selezionato.

Registrazione di una telefonata

Per registrare una telefonata, premere il pulsante di conferma durante una telefonata attiva. Seleziona la voce del menù Avvia registrazione chiamata. Per interrompere la registrazione, premere il pulsante di conferma e selezionare Interrompi registrazione chiamata. La telefonata registrata viene salvata nella cartella BlindShell/registrazioni e può essere trovata nell'elenco dei record dell'applicazione Registratore vocale.

Attiva il vivavoce durante una telefonata

Per attivare il vivavoce durante una telefonata, premere il pulsante di conferma durante una telefonata attiva. Seleziona la voce del menù Attiva vivavoce. Per disattivare il vivavoce, premere il pulsante di conferma e selezionare la voce Disattiva vivavoce. L'altoparlante in automatico può essere attivato nelle impostazioni audio del telefono.

Disattiva microfono durante una telefonata

Per disattivare il microfono durante una telefonata, premere il pulsante di conferma durante la telefonata attiva e selezionare la voce del menù Disattiva microfono. Per riattivare il microfono, premere il pulsante di conferma e selezionare Riattiva microfono.

Leggi i messaggi recenti

Per leggere il messaggio recente durante una telefonata, premere il pulsante di conferma durante una telefonata attiva. Seleziona la voce di menu Messaggi.

Rispondere alla seconda chiamata in arrivo

La seconda chiamata in arrivo durante una chiamata attiva è segnalata da segnali acustici ripetuti. Premere il pulsante di azione destro per annunciare il nome del chiamante della seconda chiamata in arrivo. Premere il pulsante di conferma per rispondere alla seconda chiamata e mettere in attesa la chiamata in corso. Premi il pulsante Indietro per riagganciare una chiamata attiva.

4.3 Messaggi

La voce del menù Messaggi consente di scrivere messaggi a numeri o a contatti presenti nella rubrica. Contiene anche conversazioni passate (messaggi in entrata e in uscita), bozze e impostazioni di messaggistica.

Nota: durante la scrittura di un messaggio, premere il pulsante di azione destro per rileggere l'intero messaggio e il numero di caratteri rimanenti al messaggio successivo.

Scrivi SMS ad un contatto

La voce del menù Scrivi SMS ad un contatto apre l'elenco dei contatti. Spostarsi nell'elenco e premere il pulsante di conferma per selezionare il contatto. Scrivere il testo del messaggio e inviarlo premendo il pulsante di conferma.

Scrivi SMS al numero

La voce del menù Scrivi SMS al numero apre un sottomenù con le seguenti voci:

- Numero - inserisci il telefono del destinatario
- Testo - inserisci il testo del messaggio.
- Invia messaggio - selezionare per inviare il messaggio.

Scrivi SMS a più destinatari

La voce del menù Scrivi SMS a più destinatari apre un sottomenù con le seguenti voci:

- Destinatari - aggiungi i destinatari del messaggio. È possibile aggiungere più destinatari. Per eliminare il destinatario dall'elenco, portarsi sul destinatario nell'elenco e premere il pulsante di conferma.
- Testo - inserisci il testo del messaggio.
- Invia messaggio - selezionare per inviare il messaggio.

Conversazioni

La voce del menù Conversazioni apre l'elenco delle conversazioni con contatti e numeri. Seleziona la conversazione per elencare i messaggi in entrata e in uscita relativi al contatto o al numero. Premere il pulsante di conferma sulla voce del messaggio selezionato per aprire un menù con le seguenti opzioni:

- Rispondi: apre una casella di testo. Digita il messaggio e premi il pulsante di conferma per inviarlo come risposta.
- Inoltra - consente di inoltrare il messaggio. Seleziona un contatto, un numero o un indirizzo e-mail a cui inoltrare il messaggio.
- Chiama - compone il numero del contatto o il numero di telefono.
- Elimina: elimina il messaggio.
- Elimina conversazione: elimina tutti i messaggi in entrata e in uscita di questa conversazione.
- Salva come nuovo contatto: salva il numero nei contatti (se non è già stato salvato).
- Aggiungi a contatto - aggiunge il numero ad un contatto esistente (se non è già salvato).
- Numeri in questo messaggio - elenca i numeri contenuti nel testo del messaggio. Premere il pulsante di conferma per eseguire un'azione con il numero selezionato.

Bozze

La voce del menù Bozze apre l'elenco dei messaggi salvati come bozze. Una bozza è un messaggio incompiuto che non è stato inviato. Premi il pulsante di conferma sulla bozza selezionata per completarla, inviarla o salvarla nuovamente come bozza.

Impostazioni messaggi

La voce del menù Impostazioni messaggi apre il menù per impostare la notifica sulla consegna dei messaggi o per attivare e disattivare l'invio di messaggi con segni diacritici.

4.4 Contatti

La voce del menù Contatti consente di sfogliare i contatti, aggiungerne di nuovi o modificare i contatti esistenti. Contiene anche l'impostazione della composizione rapida, il backup e l'importazione dei contatti.

Elenco contatti

La voce del menù Elenco contatti apre l'elenco dei contatti memorizzati nel telefono e nella carta SIM. Mentre si scorre l'elenco dei contatti, digitare la lettera sulla tastiera per passare ai contatti che iniziano con quella lettera. Premere il pulsante di conferma sul contatto selezionato per aprire un menù con le seguenti opzioni:

- Componi - chiama il numero del contatto.
- Invia messaggio - apre una casella di testo per digitare il messaggio. Dopo aver inserito il testo, premere il pulsante di conferma per inviare il messaggio al contatto.
- Invia e-mail: apre un nuovo modulo e-mail, il campo Destinatari è precompilato con l'indirizzo e-mail del contatto (disponibile solo quando il contatto ha l'indirizzo e-mail compilato).
- Modifica contatto: apre un modulo per la modifica dei dettagli del contatto.
- Assegna suoneria: apre un elenco di melodie. Spostarsi nell'elenco e premere il pulsante di conferma per assegnare una suoneria al contatto. Questa melodia verrà riprodotta durante una chiamata in arrivo da questo contatto.
- Invia contatto come biglietto da visita - apre un menù per selezionare un contatto o un numero di telefono, al quale verrà inviato il contatto corrente come biglietto da visita.
- Elimina contatto: elimina il contatto dall'elenco dei contatti.

Contatti della carta SIM

I contatti memorizzati sulle carte SIM vengono visualizzati nell'elenco dei contatti. Se un contatto viene eliminato dall'elenco dei contatti, verrà eliminato anche dalla carta SIM. Quando il contatto di una carta SIM viene modificato, verrà salvato come nuovo contatto sul telefono e quello originale verrà rimosso dalla carta SIM.

Aggiungi nuovo contatto

La voce del menù Aggiungi nuovo contatto apre un modulo per l'aggiunta di un nuovo contatto. È possibile memorizzare le seguenti informazioni di contatto: nome, cognome, numero di cellulare, numero di telefono di casa, numero di telefono dell'ufficio, un altro numero di telefono, indirizzo e-mail e indirizzo postale. Selezionare la voce del menù Salva contatto per salvare il contatto.

Selezione con un solo pulsante

La composizione a pulsante singolo consente eseguire una composizione rapida assegnando un contatto per ciascun numero sulla tastiera. La composizione rapida può essere utilizzata per un massimo di 10 contatti selezionati. Per assegnare un contatto ad un numero di composizione rapida, scorrere l'elenco dei numeri (0-9) e premere il pulsante di conferma sul numero scelto. Per rimuovere un numero, selezionare il numero assegnato. Anche qui è possibile assegnare un contatto di emergenza per il pulsante SOS.

Mentre ci si trova nella schermata principale, premere a lungo il numero sulla tastiera per comporre rapidamente il contatto assegnato.

Importazione contatti

La voce del menù Importa contatti da file importerà i contatti dal file nell'elenco dei contatti del telefono.

- Per importare i contatti, copiare il file .vcf nella cartella principale della scheda di memoria SD, se presente, o nella cartella principale della memoria interna del telefono. Il file deve essere chiamato Contacts.vcf.
- Se Contacts.vcf è presente in entrambi gli archivi, verrà utilizzato il file che si trova sulla scheda di memoria SD.
- I contatti nel file Contacts.vcf identici ai contatti già archiviati nell'elenco dei contatti verranno saltati durante l'importazione.
- Al termine dell'importazione dei contatti, il file Contacts.vcf viene rinominato in Contacts-imported.vcf.

Backup dei contatti

La voce del menù Backup contatti su file esegue un backup dei contatti nel file Contacts.vcf.

- Se la scheda di memoria SD è presente nel telefono, il file Contacts.vcf verrà creato nella cartella principale della scheda di memoria SD.
- Se nel telefono non è presente alcuna scheda di memoria SD, il file Contacts.vcf verrà creato nella cartella principale della memoria interna del telefono.

Impostazioni contatti

La voce del menù Impostazioni contatti apre un menù con le seguenti opzioni:

- Ordina contatti - cambia l'ordinamento dei contatti, l'elenco dei contatti può essere ordinato in ordine alfabetico per nome o per cognome.
- Visualizza ordine - cambia l'ordine di lettura degli elementi di contatto. È possibile annunciare prima un nome o un cognome.
- Visibilità contatti SIM - consente di nascondere o visualizzare i contatti memorizzati sulle schede SIM nell'elenco dei contatti.
- Elimina tutti i contatti.

4.5 Applicazioni

Strumenti

Sveglia

La funzione Sveglia permette di creare allarmi a giorni ed orari specifici. Per chiudere un allarme attivo, premere il tasto conferma o il tasto indietro.

Nuova sveglia

Per creare una nuova sveglia selezionare la voce di menu Nuovo allarme.

- Imposta ora - accetta 4 cifre per volta. La prima coppia di cifre rappresenta le ore e la seconda coppia di cifre rappresenta i minuti.
- Imposta ripetizione - Si apre una lista di giorni della settimana. Seleziona i giorni in cui deve suonare la sveglia. Se nessuno dei giorni è selezionato, l'allarme suonerà giornalmente.
- Salva allarme - salva l'allarme e lo attiva.

Modifica della sveglia

Selezionare una sveglia creata in precedenza e procedere con le seguenti opzioni:

- Attivare / disattivare la sveglia. La sveglia inattiva rimane memorizzata nel telefono.
- Modifica Sveglia - apre un menù per cambiare l'ora e i giorni.
- Elimina Sveglia - Cancella la sveglia.

Calcolatrice

La calcolatrice consente di eseguire operazioni aritmetiche di base: addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione.

- Per eseguire l'operazione premere il pulsante di conferma.
- Per scegliere un operatore matematico, premere il pulsante asterisco.
- Per inserire il punto decimale, premere il tasto cancelletto.

Calendario

L'applicazione Calendario consente di creare un'agenda.

Aggiunta di un nuovo evento

Per aggiungere un nuovo evento, seleziona la voce di menu Aggiungi nuovo evento. Si apre un sotto menù con le seguenti voci:

- Titolo - il titolo dell'evento (il campo è obbligatorio).
- Luogo: il luogo dell'evento o ulteriori informazioni sull'evento.
- Data di inizio - il primo giorno dell'evento (il campo è obbligatorio).
- Ora di inizio: l'ora di inizio dell'evento. Il valore predefinito è l'intera giornata.
- Data di fine: l'ultimo giorno dell'evento.
- Ora di fine: l'ora di fine dell'evento.
- Ripetizioni - seleziona se l'evento deve essere ripetuto periodicamente. Imposta il numero di ripetizioni, la data di fine delle ripetizioni o ripetizioni illimitate.
- Promemoria - imposta il promemoria per l'evento.
- Salva evento - salva l'evento.

Sfogliare l'agenda

Per sfogliare l'agenda, seleziona la voce di menu Agenda. Per modificare o eliminare l'evento premere il pulsante di conferma.

Sfogliare il calendario

Per sfogliare il calendario per settimane e giorni, selezionare la voce di menu Sfogliare calendario. Selezionare anno, mese e settimana per vedere il numero di eventi di quella settimana. Premere il pulsante di conferma per sfogliare gli eventi giorno per giorno o per l'intera settimana.

Trova evento

Per trovare un evento, seleziona la voce di menu Trova e inserisci il nome dell'evento.

Onomastici

La voce di menu Onomastici consente di sfogliare gli onomastici dei sette giorni successivi, fare una ricerca per nome o per data.

Feste pubbliche

Per visualizzare i giorni festivi in agenda, selezionare la voce di menu Impostazioni e impostare la visualizzazione dei giorni festivi su attiva. Per utilizzare questa funzione è necessaria una connessione internet in modo da poter scaricare l'elenco dei giorni festivi.

Torcia

L'applicazione Torcia accende la luce LED della fotocamera.

Timer

Il Timer è un semplice conto alla rovescia che riproduce una melodia di notifica dopo un determinato periodo di tempo. Quando il timer è attivo, è possibile utilizzare altre funzioni del telefono. Per disattivare l'allarme premere il pulsante conferma o il pulsante indietro.

Impostazione del Timer

- Per impostare il timer, premere il pulsante di conferma.
- Selezionare la voce del menu Imposta ora per impostare ore, minuti e secondi del timer.
- Selezionare la voce del menu Avvia per avviare il timer.

Mettere in pausa o annullare il Timer

- Mentre il timer è in funzione, premere il pulsante di conferma.
- Selezionare la voce del menu Pausa per mettere in pausa il timer o selezionare la voce Annulla per arrestare il timer e riportarlo all'ora iniziale.
- Per riprendere il timer dalla pausa, premere il pulsante di conferma e selezionare la voce di menu Riprendi.

Note

L'applicazione Note consente di scrivere degli appunti.

Per modificare, inviare o eliminare una nota esistente, selezionare la nota nell'elenco delle note e premere il tasto di conferma per aprire il Menù. Scegliere poi la funzione desiderata.

Cronometro

Il cronometro è un'applicazione da utilizzare per misurare il tempo trascorso. Quando il cronometro è attivo, è possibile utilizzare altre funzioni del telefono.

- Per avviare il cronometro, premere il pulsante di conferma per aprire il menu e selezionare avvia cronometro.
- Per fermare il cronometro, premere il pulsante di conferma mentre il cronometro è in funzione.
- Per ripristinare il cronometro, premere il pulsante di conferma per aprire il menu e selezionare Ripristina cronometro.
- Per riavviare il cronometro da zero, premere il pulsante di conferma per aprire il menu e selezionare Riavvia cronometro.
- Per azzerare il contatore e impostare a zero il tempo, premere il pulsante di conferma per aprire il menu e selezionare la voce Cronometro a zero.

Convertitore

Il convertitore consente di convertire le varie unità fisiche.

Per fare una conversione, impostare le unità di input e quelle di output, il valore e selezionare infine Converti.

Registratore

L'applicazione Registratore consente di acquisire memo vocali o registrare suoni.

- Per salvare una registrazione, premere il pulsante di conferma durante la registrazione.
- Per mettere in pausa una registrazione, premere il pulsante Indietro durante la registrazione. Per riprendere la registrazione, premere il pulsante di conferma. Per salvare la registrazione, premere il pulsante Indietro mentre la registrazione è in pausa.
- Per riprodurre, rinominare, condividere o eliminare una registrazione, seleziona la registrazione nell'elenco dei record e procedere con la voce di menù corrispondente.

Meteo

L'applicazione Meteo mostra il tempo della posizione attuale e una previsione per i prossimi tre giorni.

Nota: questa funzione richiede una connessione Internet.

Meteo locale

Mostra il meteo per la località in cui ti trovi attualmente. Le previsioni sono visibili per i tre giorni successivi.

- Previsioni orarie: è possibile trovare una previsione oraria per ogni giorno selezionando il giorno. È possibile visualizzare informazioni come temperatura, velocità del vento o umidità per ogni ora.
- Dettagli: una panoramica più dettagliata del tempo per un determinato giorno. Come alba, tramonto, indice UV o indice di qualità dell'aria.

Indice UV

Indice ultravioletto, mostra l'intensità della radiazione solare. Più alto è l'indice UV, più forte sarà la protezione solare da utilizzare sotto il sole.

Indice di qualità dell'aria

Indica quanto è pulita o inquinata l'aria nella tua posizione. Più basso è l'indice di qualità dell'aria, più sana è l'aria fuori. L'indice della qualità dell'aria è disponibile solo per il giorno corrente, perché non può essere previsto e i dati utilizzati sono "misurati al momento".

Trova una città

Per cercare una città, seleziona la voce di menu Trova una città, che apre la barra di ricerca. È possibile trovare qualsiasi città di qualsiasi paese. La città cercata può anche essere salvata tra i preferiti.

Preferiti

L'elenco delle città salvate può essere trovato qui o cancellato.

Impostazioni

Imposta il sistema di misura della temperatura, della velocità del vento e della pressione a tuo piacimento.

- Temperatura: può essere commutata tra Celsius e Fahrenheit.
- Velocità del vento: è possibile selezionare opzioni come chilometri orari, metri al secondo, miglia orarie e nodi.
- Pressione: è possibile selezionare millibar, ettopascal, millimetri di mercurio o pollici di mercurio.

Comunicazione

E-mail

L'applicazione di posta elettronica è un client di posta elettronica che consente di gestire un account di posta elettronica esistente.

Accedi a un account di posta elettronica

Per accedere a un account di posta elettronica, immettere l'indirizzo di posta elettronica, l'indirizzo del server SMTP, l'indirizzo del server IMAP, la password e selezionare Salva. Le informazioni sugli indirizzi dei server SMTP e IMAP sono disponibili sul sito Web del provider di posta elettronica.

Avviso importante: in alcuni casi, è necessario consentire esplicitamente alle applicazioni di terze parti di accedere in remoto alla posta elettronica oppure è necessario abilitare l'accesso IMAP per il proprio account di posta elettronica.

Esci da un account di posta elettronica

Per uscire da un account di posta elettronica o modificare le credenziali di accesso, vai su Impostazioni posta elettronica e seleziona Modifica account.

Multimedia

Fotocamera

La fotocamera consente di acquisire immagini utilizzando la telecamera integrata del telefono.

- Un suono continuo indica che la fotocamera è aperta e pronta per scattare una foto.
- Per scattare una foto, puntare la fotocamera verso l'oggetto o la scena e premere il pulsante di conferma.
- Il suono classico di chiusura otturatore indica che la foto è stata scattata. Quindi seleziona salva o visualizza l'immagine.
- Viene richiesto di registrare una breve descrizione quando si salva l'immagine. Questa descrizione identifica l'immagine nella galleria.

Radio FM

La radio FM consente di riprodurre le stazioni radio FM. Gli auricolari devono essere collegati per utilizzare la radio FM, fungono da antenna.

- Per riprodurre una stazione radio, selezionare la voce di menu Riproduci radio.
- Per sintonizzarsi automaticamente sulla stazione radio precedente/successiva, premere il pulsante su/giù.
- Per aggiungere la stazione radio ai preferiti, premere il pulsante di conferma durante la riproduzione e selezionare Salva nei preferiti. Segui gli stessi passaggi per rimuoverlo dai preferiti.
- Per sintonizzare con precisione la frequenza, premere il pulsante di conferma durante la riproduzione e selezionare Sintonizzazione manuale. I pulsanti su e giù ora spostano la frequenza di 0,1 MHz. Eseguire gli stessi passaggi per tornare alla sintonizzazione automatica.
- Per inserire una frequenza specifica, premere il pulsante di conferma durante la riproduzione e selezionare Inserisci frequenza.

Immagini

L'applicazione Immagini consente di sfogliare le immagini catturate dall'applicazione Fotocamera o memorizzate nel telefono.

- Per sfogliare le immagini catturate dalla fotocamera, selezionare la voce di menu Immagini fotocamera.
- Per sfogliare le immagini copiate o scaricate sul telefono, selezionare la voce di menu Altre immagini.
- La descrizione vocale viene riprodotta durante la navigazione delle immagini.
- Per ingrandire l'immagine, premere il pulsante di conferma mentre si sfogliano le immagini e selezionare Zoom in. Seguire gli stessi passaggi per ridurre l'immagine.

Lo zoom avanti può essere fatto premendo il tasto cancelletto, lo zoom indietro premendo il tasto asterisco.

- Per visualizzare le informazioni sull'immagine, modificare la descrizione registrata o eliminare l'immagine, premere il pulsante di conferma durante la navigazione tra le immagini e selezionare la rispettiva voce del menu.

Condividi immagine

Per condividere un'immagine, premere il pulsante di conferma durante la navigazione tra le immagini e selezionare l'opzione del menu Condividi immagine. Si apre un menu con le seguenti opzioni:

- Condividi immagine via e-mail: apre una nuova e-mail con l'immagine aggiunta come allegato.
- Condividi immagine tramite messaggio di testo - L'immagine verrà crittografata e caricata sui server BlindShell. Il destinatario riceverà un messaggio di testo con un collegamento a questa immagine. Questa funzione richiede una connessione Internet.

Criteri per la privacy e costi:

- Non usiamo MMS per facilitare questa funzione. Ti verrà addebitata una tariffa standard per gli SMS dal tuo gestore di telefonia mobile (e per il trasferimento dei dati se utilizzi i dati mobili).
- Tutte le immagini inviate tramite questa funzione sono crittografate end-to-end utilizzando una cifratura sicura (AES). La chiave di decrittazione è contenuta nel messaggio di testo e inviata solo al destinatario di tua scelta e mai trasferita altrove. Sebbene i dati dell'immagine crittografati siano archiviati sui nostri server, nessuno (inclusa la società BlindShell) può visualizzare il contenuto delle immagini condivise senza la chiave.
- Archiviamo i dati delle immagini crittografati al massimo per 14 giorni dopo il caricamento.

Radio Internet

L'applicazione Radio Internet consente di ascoltare le stazioni radio Internet di tutto il mondo.

- Per riprodurre una stazione radio, selezionare la stazione nell'elenco delle stazioni.

- Per aggiungere la stazione radio ai preferiti, premere il pulsante di conferma durante la riproduzione e selezionare Salva nei preferiti. Segui gli stessi passaggi per rimuoverla dai preferiti.

Nota: questa applicazione richiede una connessione Internet.

Lettole musicale

Il lettore musicale consente di riprodurre file audio salvati nella memoria interna del telefono o nella scheda di memoria SD. Posizionare i file audio nella cartella Musica del telefono o nella memory card per poterli visualizzare nel lettore musicale.

- Per riprodurre un file audio, selezionare il file nell'elenco dei brani.
- Per riprodurre il file audio successivo o precedente, premere i pulsanti su o giù.
- Per mettere in pausa la riproduzione, premere il pulsante Indietro.
- Per tornare all'elenco dei brani, premere il pulsante Indietro durante la pausa.
- Per andare avanti, tenere premuto il pulsante giù durante la riproduzione.
- Per andare indietro, tenere premuto il pulsante su durante la riproduzione.
- Per aggiungere un file audio ai preferiti, premere il pulsante di conferma durante la riproduzione e selezionare Salva nei preferiti. Seguire gli stessi passaggi per rimuoverlo dai preferiti.
- Per eliminare un file audio, premere il pulsante di conferma durante la riproduzione e selezionare Elimina brano.

Youtube

L'applicazione YouTube consente la riproduzione di contenuti audiovisivi disponibili gratuitamente pubblicati sulla piattaforma YouTube.

Avviso IMPORTANTE:

- Tutti i video di YouTube sono opera di autori indipendenti. BlindShell non è affiliata in alcun modo alla piattaforma YouTube o ai vari creatori di contenuti e non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi cosa pubblicata su YouTube.
- L'accesso a YouTube avviene in modalità anonima. BlindShell non richiede e non supporta l'accesso dell'utente. I contenuti di YouTube Premium o soggetti a limiti di età non sono disponibili.
- Gli elenchi dei tuoi video, la cronologia e/o i canali preferiti memorizzati nel tuo telefono BlindShell non sono sincronizzati con altri dispositivi o con il tuo account YouTube.
- Alcuni video o live streaming potrebbero utilizzare formati video incompatibili che non possono essere riprodotti sul telefono.

Riproduzione di un video

- Per cercare un video o un canale, selezionare la voce del menù Cerca.
- Per sfogliare i video visualizzati di recente, selezionare la voce del menù Cronologia.
- Per sfogliare i video preferiti, selezionare la voce del menù Preferiti.
- Per sfogliare i video più recenti divisi per categorie, selezionare la voce del menù Categorie.
- Per aprire le opzioni video, selezionare il video dall'elenco.
- Per riprodurre il video, selezionare Riproduci dall'inizio o Riprendi la riproduzione nelle opzioni video.

Impostazioni

Modalità video: imposta l'orientamento dell'immagine video. L'immagine verticale è l'orientamento predefinito del telefono, il video è centrato sullo schermo. L'immagine orizzontale ruota l'immagine video di 90 gradi in senso orario e la rende a schermo intero. L'opzione Solo audio disabilita il download delle immagini video così da ridurre, se non necessarie, la quantità di dati scaricati.

Libri

Lettore di Libri

L'applicazione Book reader supporta la lettura di audiolibri nei formati audio mp3, m4a e m4b, nonché di EPUB, Daisy e libri in file txt. Per avere un libro all'interno del Lettore di Libri, scarica un libro nell'applicazione Libreria o copia i file del libro nella directory BlindShell/Books della memoria interna del telefono o della scheda di memoria SD. La cartella o il file in questa directory viene riconosciuto come un unico libro nel Lettore di Libri.

- Per leggere un libro, seleziona il libro nell'elenco Libri e seleziona Leggi dall'inizio o Continua a leggere, se il libro è già stato letto.
- Per mettere in pausa la lettura, premere il pulsante Indietro.
- Per riprendere la lettura, premere il pulsante di conferma durante la pausa.
- In un audiolibro, per passare al capitolo o parte del libro successivo/precedente, premere il pulsante su/giù.
- In un libro dal formato file di testo, per passare all'enunciazione successiva/precedente, premere il pulsante su/giù.

Menu di riproduzione

Per aprire il menu di riproduzione, premere il pulsante di conferma durante la riproduzione. Il menu di riproduzione ha le seguenti opzioni:

- Vai ad una certa posizione del libro: seleziona e inserisci la percentuale del libro a cui il lettore di libri dovrebbe passare (numero 0-99).
- Riproduci capitolo successivo: riproduce il capitolo/parte del libro successivo, se presente.
- Riproduci capitolo precedente: riproduce il capitolo/parte del libro precedente, se presente.
- Aggiungi un segnalibro: crea un segnalibro nella posizione corrente nel libro. Immettere il nome del segnalibro o lasciare il campo vuoto; in questo caso verrà impostato automaticamente come nome il tempo corrente di lettura.
- Spostati nel libro (solo nell'audiolibro) - premere il pulsante su o giù per andare avanti o indietro di 10 secondi. Se i pulsanti su o giù non vengono premuti per 10 secondi, questi pulsanti ritornano con le funzioni normali.
- Velocità della voce (solo nel libro in formato testo) - cambia la velocità della voce di lettura.
- Velocità di riproduzione (solo per gli audiolibri): modifica la velocità di riproduzione dell'audio.
- Lingua della voce (solo nel libro in formato testo) - cambia la lingua della voce di lettura.

Per rendere più confortevole l'esperienza di lettura, i pulsanti del tastierino numerico hanno le seguenti funzioni:

- 4 - Riproduce il capitolo o parte precedente del libro, se presente.
- 5 - Riproduce o mette in pausa la lettura del libro.
- 6 - Riproduce il capitolo o parte successiva del libro, se presente.
- 7 - Riduce la velocità di riproduzione o la velocità della voce.
- 8 - Imposta la velocità di riproduzione o la velocità della voce predefinita.
- 9 - Aumenta la velocità di riproduzione o la velocità della voce.
- 0 - Aggiunge un segnalibro.

Biblioteca

L'applicazione Biblioteca contiene un elenco di servizi di biblioteca online che consentono di scaricare libri leggibili nel lettore di libri. Alcune biblioteche potrebbero richiedere l'accesso con un account esistente.

- Per sfogliare i libri disponibili, selezionare il servizio biblioteca dall'elenco.
- Per cercare un libro, selezionare la voce di menu Cerca libro. La ricerca può essere eseguita per titolo, autore o parola chiave.
- Per scaricare il libro, selezionare il libro e selezionare la voce di menu Scarica libro. Per annullare il download del libro, premere il pulsante Indietro. Il libro sarà disponibile nel lettore di libri una volta scaricato.

Giochi

Gioco di memoria

Il Gioco di Memoria è una versione sonora del classico gioco di memoria (noto anche come Pexeso o Memory). Quando inizia un nuovo gioco, seleziona il tema sonoro dei suoni.

Gioco

C'è una griglia di 12 carte e ciascuna delle carte è assegnata a uno dei tasti 1-9, asterisco, zero e cancelletto. L'obiettivo è trovare tutte le coppie di carte corrispondenti che hanno lo stesso suono. Per giocare, per prima cosa, girare una carta premendo il rispettivo numero. Ascoltare il suono e provare a memorizzarlo. Quindi girare un'altra carta che si pensa possa contenere lo stesso suono. Si sentirà il suono della seconda carta. Se i suoni corrispondono, la coppia di carte verrà rimossa, in caso contrario le carte rimarranno al loro posto.

Continuare finché non rimangono più carte. L'obiettivo è memorizzare i suoni utilizzando il minor numero possibile di ipotesi.

Applicazioni speciali

Beeper

I Beeper aiutano a trovare oggetti personali come chiavi, borse, portafogli, abbigliamento, ecc. È sufficiente posizionare il Beeper sull'oggetto e utilizzare il telefono Blind-Shell per farlo suonare in caso di necessità.

Questa funzione richiede un dispositivo Beeper. Esso può essere acquistato separatamente da TifloSystem. Per accendere il Beeper per la prima volta (o dopo aver inserito una batteria), premere a lungo il pulsante di accensione. Il Beeper suona più volte quando è acceso. Per impostarlo, aprire l'applicazione Beepers sul telefono Blind-Shell. Usa questa applicazione per trovare il Beeper o per modificarne le proprietà.

Aggiungi (accoppia) il Beeper

Per associare il Beeper al telefono, selezionare la voce di menu Aggiungi Beeper. Quindi premere ripetutamente il pulsante sul Beeper. Quando si connette al telefono, ti verrà chiesto di inserire un nome personalizzato per questo Beeper.

Trova (fa suonare) il Beeper

Per far suonare il Beeper dal telefono, seleziona la voce di menu Trova Beeper e seleziona il Beeper desiderato dall'elenco. Quando il telefono si connette al Beeper esso inizia a suonare. Per interrompere lo squillo, premere il pulsante di conferma.

Modifica del Beeper

Per eliminare (disaccoppiare) il Beeper o modificarne il nome, selezionarlo dall'Elenco dei Beeper e procedere alle modifiche.

Rilevatore colori

L'applicazione Rilevatore colori consente di rilevare i colori degli oggetti. Utilizza la fotocamera del telefono che si trova sul lato posteriore, sopra il pulsante SOS. Per rilevare il colore, puntare la fotocamera verso l'oggetto (a circa 10 centimetri da esso) e premere il pulsante di conferma per farsi annunciare il colore.

Avviso importante: l'applicazione Rilevatori colori dipende fortemente dall'illuminazione ambientale e non funziona bene in condizioni di scarsa illuminazione. In queste condizioni, il risultato potrebbe non corrispondere alla realtà.

Suggerimento: per aumentare la precisione, ripetere più volte il processo e tenere il colore che è stato annunciato nella maggior parte dei rilevamenti.

Geolocalizzazione

L'applicazione di Geolocalizzazione utilizza i dati da GPS, reti WiFi e reti mobili per stimare l'indirizzo fisico più vicino nelle vicinanze del telefono. L'intero processo di stima della posizione può richiedere fino a 30 secondi.

Per inviare la posizione stimata tramite messaggio SMS, spostarsi nell'elenco delle informazioni ottenute e selezionare la voce Invia messaggio con posizione.

Avviso importante: la precisione della stima della posizione può variare. Non si dovrebbe fare un affidamento totale sul risultato e prevedere un minimo margine di errore.

Avviso importante: questa funzione richiede una connessione Internet.

Lente d'ingrandimento

L'applicazione Lente d'ingrandimento consente di ingrandire a video gli oggetti visualizzati.

- Per ingrandire l'oggetto, puntare la fotocamera del telefono verso l'oggetto. Per ingrandire, premere il pulsante giù. Per ridurre l'ingrandimento, premere il pulsante su.
- Premere il pulsante di conferma per aprire il menu dell'applicazione con le seguenti opzioni: Attiva/disattiva pausa schermo, Attiva/disattiva inversione dei colori, Attiva/disattiva torcia.

Etichettatura degli oggetti NFC

L'applicazione di etichettatura degli oggetti tramite NFC aiuta a identificare oggetti altrimenti difficili da distinguere al tatto, come buste o scatole con le spezie, cosmetici, prodotti per la pulizia della casa, bottiglie, lattine e così via. Basta posizionare l'adesivo del tag NFC sull'oggetto e scansionarlo con il telefono.

Questa funzione richiede tag adesivi NFC (alcuni sono inclusi nella confezione del telefono). I tag adesivi possono essere acquistati anche separatamente dal tuo distributore TifloSystem.

Taggare un oggetto

- Per contrassegnare un oggetto, posizionare il tag adesivo NFC sull'oggetto desiderato.
- Selezionare la voce del menu Aggiungi tag e avvicinare il tag al retro del telefono. Quindi digitare o registrare la descrizione dell'oggetto.

Leggere tag oggetto

Per leggere un tag, selezionare la voce del menù Leggi tag e avvicina il tag al retro del telefono.

Modificare tag oggetto

Per modificare o rimuovere un tag da un oggetto, selezionare il tag nell'elenco Tag e selezionare la voce del menù corrispondente.

In-Linea

Browser Internet

Il programma di navigazione internet (Browser Internet) consente di navigare tra le pagine web.

Menu del browser Internet

- Per iniziare a navigare in Internet, seleziona la voce Inserisci URL o Cerca nel menu.
- Per tornare al menu durante la navigazione, premere il pulsante indietro.
- Per tornare alla pagina web già aperta, seleziona la voce di menu Sfoglia pagina.
- Per ricaricare la pagina, andare avanti o indietro nella navigazione, selezionare la voce di menu Navigazione.

Navigazione

- Per navigare tra gli elementi della pagina, premere il pulsante su o giù.
- Per fare clic sull'elemento focalizzato, premere il pulsante di conferma.

Per rendere più efficace la navigazione, i pulsanti del tastierino numerico hanno le seguenti funzioni:

- 1 - Passa alla navigazione per elementi predefiniti.
- 2 - Passa alla navigazione per titoli.
- 3 - Passa alla navigazione per Controlli.
- 4 - Passa alla navigazione per Link.
- 5 - Passa alla navigazione per Parole.
- 6 - Passa alla navigazione per punti di riferimento ARIA.
- 7 - Vai all'inizio della pagina.
- 8 - Attivazione/Disattivazione automatico del movimento attraverso gli elementi.
- 9 - Vai in fondo alla pagina.

- * - Torna indietro nella navigazione.
- 0 - Pronuncia il titolo della pagina corrente e la modalità di navigazione.
- # - Apre la Guida.

Trova nella pagina

- Per trovare il testo nella pagina corrente, seleziona la voce di menu Trova nella pagina.
- Per spostarti tra i risultati di ricerca nella pagina, premi il pulsante giù o su.
- Per annullare la ricerca e spostarsi tra gli elementi predefiniti, premere il tasto 1.

Impostazioni

- Impostazioni Segnale acustico: imposta quali eventi verranno annunciati da un segnale acustico durante la navigazione in una pagina web.
- Motore di ricerca: imposta il motore di ricerca predefinito per le ricerche su Internet.
- Mostra il testo in sovrapposizione: mostra testo ingrandito in sovrapposizione all'elemento focalizzato della pagina internet.
- Modalità "In incognito": se selezionata, le pagine visitate non verranno salvate nella cronologia.
- Usa l'app per guardare i video di YouTube: quando selezionato, i video di YouTube verranno aperti nell'applicazione BlindShell.
- Pulisci i file del browser: elimina la cache e i file temporanei internet del browser.

Catalogo delle app BlindShell

Il catalogo delle App di Blindshell consente di scaricare e installare nuove applicazioni sul telefono, gestire le applicazioni installate e verificare se ci sono degli aggiornamenti. Le applicazioni sono rappresentate come pacchetti. Il pacchetto può contenere un insieme di più app correlate oppure può essere inclusa solo un'app.

Sfoggia il catalogo online

- Per sfogliare il catalogo online, selezionare la voce del menù Sfoggia catalogo.
- Seleziona uno dei seguenti filtri per sfogliare più agevolmente il catalogo: pacchetti consigliati, ricerca pacchetti per nome, sfoggia pacchetti aggiunti di recente al catalogo o sfoggia tutti i pacchetti nel catalogo senza filtri.

- Seleziona la voce del menù Tutte le categorie per sfogliare i pacchetti indipendentemente dalla categoria o seleziona una categoria specifica da sfogliare.
- Per scaricare e installare il pacchetto desiderato, seleziona il pacchetto e poi seleziona la voce del menù Installa pacchetto.
- Per ottenere maggiori informazioni sul pacchetto, seleziona il pacchetto e poi seleziona la voce del menù Informazioni sul pacchetto. Essa contiene una descrizione del pacchetto, informazioni sulla versione, il nome di una categoria a cui appartiene il pacchetto e un elenco di app incluse se sono presenti più applicazioni nel pacchetto.
- Quando il pacchetto viene scaricato e installato, le sue applicazioni si trovano nella relativa categoria nelle Applicazioni del telefono.

Nota: questa funzione richiede una connessione Internet.

Gestione dei pacchetti installati

- Per sfogliare e gestire i pacchetti installati sul telefono, selezionare la voce del menù Pacchetti installati.
- Selezionare il pacchetto per eseguire l'applicazione, ottenere informazioni sul pacchetto, disinstallare il pacchetto o accedere alle opzioni avanzate del pacchetto.
- Le opzioni avanzate dei pacchetti consentono di eliminare i dati temporanei del pacchetto o eliminare i dati dell'utente dell'applicazione.

Nota: le app preinstallate non possono essere disinstallate ma possono essere disattivate nelle opzioni avanzate del pacchetto. Quando il pacchetto è disattivato, non verrà mostrato nelle Applicazioni del telefono.

Aggiornamento dei pacchetti

- Per controllare gli aggiornamenti dei pacchetti o elencare i pacchetti aggiornati di recente, seleziona la voce del menù Aggiorna.
- I pacchetti vengono aggiornati automaticamente per impostazione predefinita. Questo può essere modificato nelle impostazioni del catalogo.

Impostazioni del catalogo

La voce del menù Impostazioni Catalogo consente di modificare il comportamento degli aggiornamenti automatici e delle notifiche relative al Catalogo Applicazioni di Blindshell.

4.6 Impostazioni

Suoni

Profili

Profilo attivo

La voce del menù Profili consente di impostare il profilo audio utilizzato per le chiamate in arrivo, i messaggi e altre notifiche. Per accedere rapidamente a queste impostazioni, premere a lungo il pulsante cancelletto.

Sono disponibili i seguenti profili:

- Normale: vengono utilizzati suoni e vibrazioni.
- Vibrazione: vengono utilizzate solo le vibrazioni.
- Silenzioso: non vengono utilizzati suoni o vibrazioni.
- Modalità aereo: disattiva tutti i sistemi di trasmissione e ricezione del segnale a radiofrequenza del telefono (Bluetooth, telefonia e Wi-Fi).

Modalità notturna

La voce di menu Modalità notte consente di impostare i profili notte e giorno, che cambiano a un'ora specificata.

- Attiva/disattiva lo stato della modalità notturna premendo il pulsante di conferma
- Per impostare l'ora di inizio e di fine della modalità Notte, selezionare la voce di menu Ora inizio o Ora fine.
- Per scegliere il profilo notte, selezionare la voce di menu Profilo notte.
- Per scegliere il profilo giorno, selezionare la voce di menu Profilo giorno.
- Puoi comunque modificare manualmente un profilo attivo utilizzando la voce di menu "Profilo attivo" o premendo a lungo il tasto Hash dalla schermata principale.

Volume

La voce del menù Volume consente di impostare il livello del volume per le chiamate in arrivo, le notifiche, gli allarmi e il feedback audio del telefono.

Suonerie

La voce del menù Suonerie consente di impostare una melodia per le chiamate in arrivo, le notifiche e gli allarmi. Per impostare una suoneria personalizzata, copiare il file della melodia nella memoria interna del telefono. Per le suonerie utilizzare la cartella Suonerie, per le notifiche utilizzare la cartella Notifiche e per gli allarmi utilizzare la cartella Allarmi.

Sintesi vocale

La voce del menù Sintesi vocale consente di impostare le proprietà della sintesi vocale del telefono. Le seguenti proprietà possono essere modificate o impostate:

- Velocità.
- Tono voce.
- Rilevamento della lingua: quando impostato, l'output vocale viene pronunciato nella lingua rilevata.
- Pronuncia data e ora: quando impostata, la data e l'ora vengono annunciate ogni volta che il telefono viene sbloccato.
- Annuncio chiamante chiamata in arrivo - quando impostato, il nome del chiamante viene annunciato automaticamente durante la chiamata in arrivo. In alternativa, premere il pulsante di azione destro per annunciare il nome del chiamante.
- Annuncio tastiera bloccata: quando impostato e il telefono è bloccato, se un tasto viene premuto più volte annuncia che è bloccato.
- Indicazione della posizione del menù - quando impostata, la sintesi vocale darà le informazioni sulla posizione corrente in un menù e dal conteggio totale delle voci (ad es. "due su cinque")
- Disattivazione dell'uscita vocale - quando impostata, l'uscita vocale è disabilitata.

Feedback

La voce del menù Feedback consente di impostare un feedback aggiuntivo con del suono e delle vibrazioni. Questo feedback integra l'output vocale durante il funzionamento del telefono.

Promemoria di notifica

La voce del menù Promemoria notifica consente di impostare un promemoria di notifica persa. Quando c'è una nuova notifica persa, il telefono riproduce un leggero segnale acustico ogni cinque minuti. Questo segnale acustico periodico scompare quando viene controllato il nuovo evento mancato.

Vivavoce automatico

La voce del menù Vivavoce automatico consente di attivare o disattivare l'altoparlante automaticamente durante una telefonata. Quando è attivato, l'uscita vocale passa automaticamente all'altoparlante quando il telefono viene allontanato dall'orecchio durante una telefonata.

Tastiera

Blocco tastiera

La voce del menù Blocco tastiera consente di impostare il blocco della tastiera. Il blocco della tastiera ha lo scopo di impedire pressioni indesiderate dei tasti del telefono. Sono disponibili le seguenti opzioni:

- Blocco tastiera manuale - la tastiera può essere bloccata solo manualmente premendo a lungo il tasto asterisco. Per sbloccare la tastiera, premere a lungo nuovamente il tasto asterisco.
- Blocco tastiera automatico o manuale: la tastiera viene bloccata automaticamente dopo il timeout dello schermo o manualmente premendo a lungo il tasto asterisco.
- Nessun blocco tastiera - il blocco tastiera è disabilitato.

Suggerimento: per leggere l'ora corrente quando la tastiera è bloccata, premere il pulsante di conferma. La tastiera rimane bloccata.

Lettura durante la cancellazione dei caratteri

La voce del menù Lettura durante l'eliminazione dei caratteri consente di impostare ciò che viene annunciato durante l'eliminazione dei caratteri in un input di testo. Sono disponibili le seguenti opzioni:

- Leggere l'ultimo carattere rimanente dopo la cancellazione.
- Leggi il carattere cancellato.

Ripetizione durante la scrittura dei caratteri

La voce del menù Ripetizione durante la scrittura dei caratteri consente di impostare la ripetizione del testo scritto durante l'immissione del testo. Sono disponibili le seguenti opzioni:

- Ripeti la parola dopo aver scritto lo spazio.
- Ripeti l'intero testo dopo aver scritto lo spazio.
- Non ripetere.

Segnalazione lettere maiuscole

La voce del menù Segnalazione lettere maiuscole consente di impostare la modalità di segnalazione delle lettere maiuscole in una casella di testo. Sono disponibili le seguenti opzioni:

- Segnala verbalmente - annuncia "maiuscolo" quando si digitano lettere maiuscole.
- Segnala con voce più acuta - cambia il tono dell'output vocale quando si digitano lettere maiuscole.
- Non segnalare - la segnalazione del maiuscolo è disabilitata.

Lettura dei caratteri durante la scrittura

La voce di menu Lettura dei caratteri durante la scrittura consente di impostare se i caratteri verranno letti durante la scrittura. Sono disponibili le seguenti opzioni:

- Leggi caratteri - annuncia tutti i caratteri durante la scrittura.
- Non leggere lettere: annuncia caratteri diversi dalle lettere.
- Non leggere nessun carattere - la lettura dei caratteri durante la scrittura è disabilitata.

Modalità di dettatura

La voce di menu Modalità di dettatura consente di scegliere il riconoscimento vocale offline o online. Sono disponibili le seguenti opzioni:

- Utilizza il riconoscimento vocale online quando la rete è disponibile: utilizza il riconoscimento vocale online quando disponibile, altrimenti viene utilizzato il riconoscimento vocale offline.
- Usa sempre il riconoscimento vocale offline: il riconoscimento vocale online è disabilitato.

Nota: questa voce di menu è disponibile solo per le lingue con riconoscimento vocale offline.

Layout tastiera esterna

La voce di menu Layout tastiera esterna consente di impostare quale layout tastiera esterna viene utilizzato.

Nota: questa voce di menu è disponibile solo quando è collegata una tastiera esterna.

Schermo

Impostazione della luminosità

La voce del menù Impostazione luminosità consente di modificare la luminosità del display. Un livello più alto significa uno schermo più luminoso ma una durata della batteria più breve.

Autospegnimento dello schermo

La voce del menù Timeout schermo consente di impostare un periodo di inattività dopo il quale, il telefono entra in modalità di sospensione per risparmiare la carica della batteria. Per riattivare il telefono dalla modalità di sospensione, premere un tasto qualsiasi. Quando è abilitato il blocco automatico della tastiera, viene bloccata anche la tastiera del telefono. In questo caso, premere a lungo il pulsante asterisco per sbloccare la tastiera.

Combinazione di colori

La voce del menù Schema colori consente di selezionare diversi schemi di colori del telefono. Il primo colore indica il colore del testo, il secondo è il colore dello sfondo. Sono disponibili le seguenti opzioni:

- Bianco su nero.
- Nero su bianco.
- Bianco su blu.
- Nero su giallo.

Stile del menù principale

La voce del menù Stile menù principale consente di modificare l'aspetto grafico del menù principale. Sono disponibili le seguenti opzioni:

- Icone e testo.
- Solo testo.
- Solo icone.

Dimensione del testo

La voce del menù Dimensione testo consente di modificare la dimensione del carattere utilizzata nel telefono. Sono disponibili le seguenti opzioni:

- Dimensione del testo normale.
- Dimensione del testo grande: questa opzione può interrompere la parola con il ritorno a capo e una singola parola può occupare più righe.

Spia LED di notifica

La voce di menu Luce LED di notifica consente di impostare se la luce LED di notifica nella parte anteriore del telefono deve essere utilizzata per indicare le notifiche. I colori della luce LED distinguono diversi tipi di notifiche:

- Le chiamate perse sono indicate da una luce rossa.
- I messaggi SMS persi sono indicati da una luce blu.
- Altri eventi persi sono indicati da una luce verde.

Reti

Wifi

La voce del menù WiFi consente la connessione a una rete WiFi.

- Per abilitare la connessione WiFi, selezionare la voce del menù Abilita WiFi.
- Per connettersi ad una rete WiFi, selezionare la rete WiFi nell'elenco Reti, quindi selezionare Connetti a questa rete. Se la rete WiFi è protetta da password, inserire la password.
- Per connettersi ad una rete WiFi utilizzando il pulsante WPS, selezionare la rete WiFi nell'elenco Reti e quindi selezionare Connetti con il pulsante WPS. Premere il pulsante WPS sul router.

- Per connettersi ad una rete WiFi nascosta, selezionare la voce del menù Connetti a rete nascosta. Quindi inserire SSID (nome) e password.
- Per connettersi a una rete WiFi che richiede l'accesso, passare al browser Internet e inserire i dati di accesso.

Hotspot wifi

L'hotspot WiFi consente di condividere i dati mobili tramite WiFi.

- Per attivare un hotspot Wi-Fi, selezionare la voce di menu Attiva hotspot Wi-Fi.
- L'attivazione dell'hotspot WiFi disconnetterà la connessione WiFi corrente.
- Per disattivare l'hotspot Wi-Fi, selezionare la voce di menu Disattiva hotspot Wi-Fi.
- Per modificare i dati di accesso alla rete hotspot WiFi, selezionare la voce di menu Impostazioni.

Nota: questa voce di menu è disponibile solo quando nel telefono è presente una scheda SIM.

Connessione WiFi tramite file di testo

La connessione Wi-Fi può essere stabilita utilizzando un file di testo archiviato nella memoria interna del telefono.

- Copiare un file di testo denominato wifi.txt nella cartella principale della memoria interna del telefono.
- Scrivere il nome della rete WiFi nella prima riga del file.
- Scrivere la password di rete sulla seconda riga del file.
- La password nel file verrà utilizzata automaticamente durante la connessione a questa rete specificata.

Bluetooth

La voce del menù Bluetooth consente di connettere e gestire i dispositivi Bluetooth.

Come associare un nuovo dispositivo

- Abilitare la modalità di associazione sul dispositivo Bluetooth. Alcuni dispositivi sono in modalità di associazione per impostazione predefinita quando sono accesi e senza segnale. Altri dispositivi hanno un tasto speciale o una combinazione di

tasti che attiverà la modalità di associazione. Questo è specifico del dispositivo e si può trovare nel manuale del dispositivo.

- Attivare il Bluetooth e selezionare l'opzione Cerca dispositivi. La scansione può richiedere fino a mezzo minuto, quindi verranno elencati i dispositivi nelle vicinanze.
- Per associare un dispositivo, selezionare il dispositivo nell'elenco. L'accoppiamento potrebbe richiedere alcuni secondi.
- Alcuni dispositivi potrebbero richiedere l'inserimento di un codice di verifica. In questo caso, inserire un codice fornito dal telefono BlindShell al dispositivo Bluetooth esterno.
- Per annullare l'abbinamento di un dispositivo, selezionare il dispositivo nell'elenco Dispositivi associati e seleziona Disaccoppia dispositivo.

Collegamento e scollegamento di un dispositivo

Un dispositivo appena accoppiato viene solitamente connesso automaticamente. Per connettere (o disconnettere) manualmente un dispositivo, selezionare il dispositivo nell'elenco Dispositivi associati e selezionare Connetti dispositivo (o Disconnetti dispositivo).

Avviso IMPORTANTE:

- Prima di poter connettere un dispositivo associato, di solito è necessario accenderlo tramite un interruttore. Alcuni dispositivi potrebbero spegnersi dopo un periodo di inattività.
- Sul mercato è presente un vasto numero di dispositivi Bluetooth. BlindShell non può garantire la compatibilità con tutti i dispositivi disponibili. Il tuo fornitore BlindShell potrebbe essere in grado di darti consigli o offrirti un modello testato.
- A causa di possibili interferenze radio e per la natura del protocollo Bluetooth stesso, non vi è alcuna garanzia che un dispositivo venga trovato durante la procedura di scansione. Se il dispositivo non è elencato o non può essere accoppiato, assicurarsi che sia ancora in modalità di associazione e poi riprovare la procedura. Se il problema persiste, assicurarsi che non ci siano fonti di interferenza nella tua zona, come un altro dispositivo Bluetooth, un router WiFi o altri dispositivi radio.

Test di connessione

La voce del menù Test di connessione esegue un test di connessione a Internet. Il risultato fornisce informazioni sulla qualità della connessione Internet e sulla disponibilità del server BlindShell.

Dati mobili

La voce di menu Dati mobili fornisce l'amministrazione dei dati mobili.

- La voce di menu interruttore dati mobili consente di attivare e disattivare i dati mobili.
- La voce di menu delle impostazioni APN consente la configurazione dei punti di accesso alla rete mobile.
- La voce di menu Utilizzo dati mobili fornisce informazioni dettagliate sull'utilizzo dei dati mobili.

Nota: questa voce del menù è disponibile solo quando nel telefono è presente una scheda SIM.

Codice PIN

La voce del menù Codice PIN consente di attivare, disattivare o modificare il codice PIN. Quando abilitato, il codice PIN viene richiesto all'avvio del telefono.

Avviso importante: se inserisci il codice PIN in modo errato per tre volte di seguito, la tua carta SIM verrà temporaneamente bloccata e verrà richiesto un codice PUK. Se inserisci il codice PUK in modo errato per dieci volte di seguito, la tua carta SIM verrà bloccata in modo permanente.

Nota: questa voce del menù è disponibile solo quando nel telefono è presente una scheda SIM.

Schede SIM

La voce del menù Schede SIM consente di gestire le schede SIM preferite per chiamate in uscita, messaggi in uscita o trasferimenti di dati.

Nota: questa voce del menù è disponibile solo quando nel telefono sono presenti due schede SIM.

Applicazioni preferite

La voce del menù Applicazioni preferite consente di gestire l'elenco delle applicazioni preferite. Questo elenco è accessibile in modo rapido premendo il pulsante di azione laterale. Per aggiungere un'app ai preferiti, seleziona la voce del menù Aggiungi applicazione preferita. Per rimuovere un'app dai preferiti o modificarne la posizione nell'elenco, selezionare l'applicazione premendo il pulsante di conferma.

Data, ora e fuso orario

La voce del menù Data, ora e fuso orario consente di attivare e disattivare l'ora e la data automatiche, modificare il formato dell'ora e il fuso orario.

- Per abilitare l'ora e la data automatiche, selezionare la voce del menù Ora e data. Quando abilitato, l'ora e la data vengono impostate automaticamente dalla rete. La carta SIM deve essere presente sul telefono.
- Per impostare manualmente l'ora e la data, disattivare prima l'ora e la data automatiche.

Lingua

La voce del menù Lingua consente di modificare la lingua predefinita del telefono.

Aggiornamento BlindShell

La voce del menù di aggiornamento di BlindShell consente di aggiornare il software del telefono. Gli aggiornamenti apportano nuove funzionalità, migliorano le funzionalità attuali e risolvono bug. Un nuovo aggiornamento viene annunciato tramite notifica.

Per controllare manualmente gli aggiornamenti, seleziona la voce del menù Verifica aggiornamenti. Se è disponibile un aggiornamento, seleziona Scarica aggiornamento e poi Installa aggiornamento. Per installare un aggiornamento è necessaria una connessione Internet tramite WiFi.

Avviso IMPORTANTE:

- Il processo di aggiornamento richiede alcuni minuti. Sarai informato sullo stato di avanzamento dell'aggiornamento. Durante l'aggiornamento, il telefono parlerà con una voce robotica.
- Non spegnere il telefono o eseguire altre azioni con il telefono durante il processo di aggiornamento. Ciò potrebbe danneggiare il software del telefono, rendendo necessario inviare il telefono per la riparazione.

Info sul telefono

La voce di menu Informazioni sul telefono fornisce informazioni tecniche sul telefono come versione del software, utilizzo della memoria e informazioni sulla rete. Consente

inoltre l'accesso a un menù di servizio con un ripristino delle impostazioni di fabbrica e un'opzione di backup.

Menù di servizio

Il menù di servizio è una funzione che semplifica alcune operazioni di servizio. Per aprire il menù di servizio, il telefono deve riavviarsi in una modalità speciale, al di fuori del normale sistema operativo. Il menù di servizio non fa parte del sistema BlindShell e la ricezione di chiamate e altre funzioni telefoniche standard non sono disponibili. Per uscire dal menù Servizio selezionare la voce del menù Riavvia telefono.

Backup

La funzione Backup dati creerà un file contenente tutti i dati utente. La funzione di backup non salva i dati archiviati su una scheda di memoria SD se presente.

- Per eseguire il backup dei dati, inserire una scheda di memoria SD o collegare un'unità flash USB C al telefono. Se sono presenti entrambi, il file di backup verrà salvato sulla scheda di memoria SD.
- Selezionare la voce del menù Backup dati.
- Selezionare il tipo di backup, sono disponibili le seguenti opzioni: Il backup completo salverà le preferenze degli utenti delle applicazioni e delle impostazioni del telefono, inclusi i media archiviati nella memoria interna del telefono. Il backup completo senza supporti fa lo stesso, esclusi i supporti archiviati nella memoria interna del telefono.
- Il file di backup verrà generato con la data e l'ora e l'estensione ".backup".

Ripristinare i dati

La funzione di ripristino dei dati consente di ripristinare i dati dell'utente da un file di backup precedentemente creato utilizzando la funzione di backup dei dati. Il file di backup deve essere archiviato su una scheda di memoria SD o su un'unità flash USB C collegata al telefono.

Avviso importante: i dati presenti nel telefono al momento del ripristino verranno sovrascritti.

Ripristino delle impostazioni di fabbrica

La voce del menù Ripristino di fabbrica eseguirà un cosiddetto ripristino di fabbrica del telefono. Durante questa operazione, tutti i dati dell'utente verranno cancellati e il telefono tornerà allo stato originale.

4.7 Manuale

La voce del menù Manuale contiene questo documento strutturato in sezioni.

4.8 Spegni il telefono

La voce del menù Spegni telefono spegnerà il telefono. Confermare questa azione con il tasto di conferma.

4.9 Notifiche perse e informazioni sullo stato del telefono

Per visualizzare le informazioni sullo stato del telefono, premere il pulsante di azione sinistro. Questa azione è disponibile in qualsiasi momento durante l'utilizzo del telefono. L'elenco contiene le seguenti informazioni:

- Notifiche: seleziona per elencare le notifiche perse.
- Data e ora correnti: selezionare per aprire l'applicazione Calendario.
- Stato Wi-Fi: selezionare per aprire le impostazioni Wi-Fi.
- Stato rete: selezionare per attivare/disattivare i dati mobili.
- Stato della batteria.
- Stato Bluetooth: selezionare per aprire le impostazioni Bluetooth.

4.10 Applicazioni preferite

Per accedere rapidamente alle applicazioni preferite, premere il pulsante di azione laterale. Si apre un elenco personalizzabile di applicazioni che sono state aggiunte ai preferiti. Per aggiungere un'app ai preferiti, selezionare la voce del menù Aggiungi applicazione preferita. Per ulteriori impostazioni, come ordinare le applicazioni nell'elenco, andare alle impostazioni del telefono.

5 Specifiche tecniche

5.1 Connettività

- GSM (2G): 850/900/1800/1900 MHz
- WCDMA (3G): B1/B2/B4/B5/B8
- FDD-LTE (4G): B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B25/B26/B28/B66/B71

- TDD-LTE (4G): B38/B40/B41
- VoLTE
- Bluetooth: 4.2
- Wi-Fi: 2,4 GHz + 5 GHz (802.11 a/b/g/n/ac)
- GNSS: GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou
- Ricevitore radio FM
- NFC

5.2 Hardware

- Dimensioni: 135,2 x 54,6 x 16,7 mm
- Peso: 100 g (telefono), 49 g (batteria)
- Display: 2,83" (480 x 640)
- Memoria (RAM): 2 GB
- Memoria interna: 16 GB
- Memoria esterna: scheda di memoria micro SD fino a 128 GB (FAT32)
- Fotocamera: 13 MP
- Scheda SIM: Doppia micro-SIM
- Batteria: 3000 mAh
- Altoparlante: 1,5 W
- Microfono: doppio microfono, con riduzione del rumore
- Jack audio stereo da 3,5
- USB di tipo C
- Pulsanti: SOS, Volume, Pulsante di azione laterale
- LED di indicazione
- LED per fotocamera
- Torcia elettrica a LED

5.3 Sensori

- Magnetometro
- Barometro
- Accelerometro
- Giroscopio
- Sensore di prossimità

5.4 Certificazioni

- CE, FCC, IC, ICASA, ACMA, RoHS, HAC, UN38.3, MSDS, IEC 62133
- HAC: M3/T3

6 Uso regolare e informazioni sulla sicurezza

Uso personale

- Non smontare il telefono. Le uniche parti rimovibili del telefono sono la cover posteriore e la batteria. Non sono necessari attrezzi per accedere al vano batteria. Lo smontaggio del telefono invaliderà la garanzia.
- Utilizzare il telefono solo per l'uso previsto e solo secondo il manuale utente. Il produttore non è responsabile per eventuali danni causati al telefono o all'ambiente a seguito di un uso improprio.
- Non utilizzare un telefono danneggiato. Prima di ogni utilizzo del telefono, verificare che sia integro. L'utilizzo di un telefono danneggiato può causare lesioni o ulteriori danni. Si prega di contattare il proprio distributore per le riparazioni in garanzia e fuori.
- Spegnerlo il telefono quando non ne è consentito l'uso o quando può causare interferenze o situazioni di pericolo. Attenersi a tutte le istruzioni nelle aree riservate.
- Il produttore non può garantire il corretto funzionamento del telefono se vengono utilizzati accessori diversi da quelli originali. Se si decide di utilizzare accessori diversi dagli accessori originali, consultare prima il proprio distributore.
- Per evitare possibili danni all'udito, non ascoltare ad alto volume per lunghi periodi di tempo. L'altoparlante e l'auricolare del telefono sono molto rumorosi. Prestare particolare attenzione quando si utilizza il volume più alto, soprattutto quando il telefono è vicino alle orecchie.
- Assicurati di poter sentire i suoni ambientali quando viaggi con gli auricolari. Questo può metterti in situazioni potenzialmente pericolose nel traffico.
- Il telefono non è resistente all'acqua o alla polvere, tienilo asciutto. Impedire qualsiasi contatto con liquidi.
- Non utilizzare il telefono in ambienti polverosi, fumosi o umidi o in prossimità di campi magnetici. Sporczia o umidità possono entrare nel telefono e potenzialmente danneggiarlo.
- Tenere il telefono lontano da fonti di calore e dalla luce solare diretta. Non lasciare il telefono all'interno di un veicolo o in luoghi in cui la temperatura può superare i 45 °C (113 °F).
- Non utilizzare il telefono durante la guida, in bicicletta o su altri veicoli. Rispettare sempre le leggi locali sull'uso dei dispositivi mobili.

- Non collocare il telefono o i suoi accessori in un forno a microonde.
- Non posizionare il telefono vicino a carte di credito o altri dispositivi di memorizzazione che trasportano informazioni su strisce magnetiche. L'altoparlante del telefono contiene un magnete che può cancellare le informazioni sui supporti di memorizzazione magnetici.

Batteria e ricarica

- Cerca di mantenere la batteria tra 5°C e 30°C (41°F e 86°F) per prestazioni ottimali. Le brevi esposizioni a temperature più calde o più fredde non danneggeranno la batteria, ma periodi prolungati di esposizione a temperature estreme ridurranno la capacità e la durata della batteria.
- Spegnerne il telefono e rimuovere la batteria quando il telefono non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo. Idealmente, la batteria dovrebbe essere caricata a circa il 60% quando viene riposta. Ciò prolungherà la durata della batteria e preserverà la sua capacità massima.
- Non smontare, tagliare, schiacciare, piegare, forare o danneggiare in alcun modo la batteria. La batteria può prendere fuoco se danneggiata. Questo non è molto probabile, ma è possibile. Tieni presente che la batteria è la parte più pericolosa del telefono.
- Non tentare di riparare o modificare la batteria. Ciò potrebbe danneggiare la batteria, provocando un incendio o un'esplosione.
- Non utilizzare mai una batteria, un caricabatterie o un cavo di ricarica danneggiati. La batteria o il caricabatterie potrebbero prendere fuoco o causare scosse elettriche.
- Utilizzare solo la batteria originale e utilizzare solo la batteria originale per alimentare il telefono a cui è destinato. La batteria è progettata esclusivamente per questo dispositivo specifico. Altre batterie potrebbero non adattarsi bene o avere proprietà diverse e potrebbero danneggiare il telefono.
- Tutte le batterie hanno una durata di vita limitata e subiranno un calo di capacità dopo poche centinaia di cicli di ricarica.
- L'adattatore di alimentazione è inteso solo per uso interno.
- Quando si scollega l'alimentatore da una presa di corrente, tirare l'adattatore, mai il cavo.
- Scollegare l'adattatore di alimentazione da una presa di corrente quando non è in uso.
- Non maneggiare mai l'adattatore con le mani bagnate.

Raccolta differenziata

Restituire sempre i prodotti elettronici usati, le batterie e i materiali di imballaggio a punti di raccolta dedicati. Non smaltire questi prodotti come rifiuti urbani indifferenziati. Se non sei sicuro di come smaltire il telefono, i suoi accessori o la confezione, contatta il tuo distributore.

Bambini piccoli e animali

Tenere il telefono e i suoi accessori lontano dalla portata di bambini e animali. Il telefono contiene (o viene fornito con) piccole parti, elementi in plastica e parti con bordi taglienti che possono causare lesioni o creare un pericolo di soffocamento.

Interferenza con dispositivi medici

- Il funzionamento delle apparecchiature di trasmissione radio, inclusi i telefoni senza fili, può interferire con il funzionamento dei dispositivi medici non adeguatamente schermati. Consultare un medico o il produttore del dispositivo medico per determinare se è adeguatamente schermato dall'energia radio esterna.
- Per evitare potenziali interferenze, i produttori di dispositivi medici impiantati raccomandano una distanza minima di 15,3 centimetri (6 pollici) tra un dispositivo wireless e il dispositivo medico. Le persone che dispongono di tali dispositivi dovrebbero:
 - Tenere sempre il dispositivo wireless a una distanza superiore a 15,3 centimetri (6 pollici) dal dispositivo medico.
 - Non trasportare il dispositivo wireless in un taschino sul petto.
 - Tenere il dispositivo wireless sull'orecchio opposto al dispositivo medico.
 - Spegnerne il dispositivo wireless se c'è motivo di sospettare che si stia verificando un'interferenza.
 - Seguire le indicazioni del produttore del dispositivo medico impiantato.
 - In caso di domande sull'utilizzo del dispositivo wireless con un dispositivo medico impiantato, consultare il proprio medico.

Classificazioni SAR

- Il telefono è classificato per l'uso in un tipico ambiente domestico.
- Il valore SAR (Specific Absorption Rate) più alto riportato per il telefono in base allo standard CE quando testato sulla testa è 1,474 W/kg (10g) e quando indossato

correttamente sul corpo è 0,623 W/kg (10g). La distanza minima per il funzionamento a contatto con il corpo è di 5 mm.

Disponibilità di software e servizi

Il software del telefono viene offerto così com'è, con tutti i suoi possibili difetti. Il produttore non rivendica, promette o garantisce l'accuratezza, la completezza o l'adeguatezza dei contenuti forniti dal telefono e declina espressamente la responsabilità per errori e omissioni presenti nel telefono.

- Alcune applicazioni richiedono una connessione a Internet per funzionare correttamente.
- A volte alcuni servizi potrebbero non essere disponibili a causa di tempi di inattività del server o per indisponibilità di servizi di terze parti.
- Le informazioni fornite dal telefono potrebbero non essere sempre accurate (ad es. Posizione, risultati di riconoscimento del colore, informazioni meteorologiche, ecc.).
- Il produttore non è in alcun modo responsabile del contenuto di terze parti presentato dalle applicazioni del telefono.
- Il software è in continuo aggiornamento. Il produttore si riserva il diritto di modificare il software o il contenuto del manuale dell'utente senza preavviso.

In caso di dubbio contattare il distributore

In caso di domande, dubbi o situazioni in cui è necessaria assistenza, contattare il distributore da cui è stato acquistato il telefono. È inoltre possibile contattare il produttore del telefono direttamente tramite un'e-mail all'indirizzo **info@blindshell.com**.

7 Informazioni sulle normative

Informazioni sulla regolamentazione - UE

Dichiarazione di conformità semplificata

Con la presente, Matapo as dichiara che il telefono cellulare con apparecchiatura radio è conforme alla Direttiva 2014/53 / UE

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.blindshell.com/conformity

Informazioni sullo smaltimento per gli utenti di RAEE

Questo simbolo sul prodotto e / o sulla documentazione di accompagnamento significa che le apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) usate non devono essere mescolate con i rifiuti domestici generici. Per un trattamento, recupero e riciclaggio adeguati, portare questo / i prodotto / i presso punti di raccolta designati dove sarà accettato gratuitamente. In alternativa, in alcuni paesi, potresti essere in grado di restituire i tuoi prodotti al tuo rivenditore locale dopo l'acquisto di un nuovo prodotto equivalente.

Lo smaltimento corretto di questo prodotto aiuterà a risparmiare preziose risorse e a prevenire potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente, che potrebbero altrimenti derivare da una gestione inappropriata dei rifiuti.

Contattare l'autorità locale per ulteriori dettagli sul punto di raccolta designato più vicino.

Possono essere applicate sanzioni per lo smaltimento non corretto di questi rifiuti, in conformità con la legislazione nazionale.

Restrizioni nella banda 5GHz

Il dispositivo è limitato all'uso in interni solo quando funziona nell'intervallo da 5,15GHz a 5,35GHz nei seguenti paesi:

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK

Bande di frequenza e potenza

Secondo la Direttiva sulle apparecchiature radio (RED) 2014/53 / UE la potenza massima in uscita dell'apparecchiatura è la seguente:

- GSM - 900MHz: 33,72dBm; 1800MHz: 29,8dBm
- WCDMA - B1: 22,72dBm; B2: 23,32dBm
- LTE-FDD - B1: 23,22dBm; B3: 23,81dBm; B7: 23,38dBm; B8: 23,52dBm; B20: 23,42dBm; B28: 23,7dBm
- LTE-TDD - B38: 23,6dBm; B40: 23,59dBm; B41: 23,82dBm;
- Bluetooth - BR/EDR: 6,01dBm; BLE: 5,15dBm
- 2.4GHz WIFI - 11b: 15,45dBm; 11g: 14,03dBm; 11n(20): 13,44dBm; 11n(40): 14,17dBm

- 5GHz WIFI - 5,2GHz: 17,68dBm; 5,8GHz: 16,03dBm
- NFC: 0,000000261mW

8 Informazioni legali

Garanzia limitata

Il telefono è coperto da garanzia limitata. Il periodo di garanzia sta per scadere

- Stati Uniti, Canada: dodici (12) mesi;
- Unione Europea, Sud Africa, Regno Unito, Australia, Nuova Zelanda: ventiquattro (24) mesi.

Si prega di confermare il periodo di garanzia per i paesi e / o le regioni non elencati in questo documento con il proprio distributore.

La durata minima di una batteria è di 12 mesi. Durante questo periodo dovrebbe verificarsi solo una lieve diminuzione della sua capacità. Dopo questo periodo, qualsiasi diminuzione della sua capacità o perdita di funzionalità è considerata causata da una comune usura. La garanzia limitata inizia il giorno dell'acquisto del prodotto da parte del primo utente finale. La garanzia limitata copre i difetti di materiale e lavorazione. Tutte le altre garanzie, espresse o implicite, sono escluse.

Nessuna garanzia viene concessa, indipendentemente dal malfunzionamento riscontrato, nei seguenti casi:

- Normale usura del prodotto e riduzione della carica della batteria a causa del suo utilizzo.
- Danni derivanti da uso improprio, esposizione a umidità, liquidi o fonti di calore.
- Danni derivanti dall'utilizzo di accessori o connettori non forniti dal produttore.
- Danni causati dalla caduta del dispositivo o causati dall'applicazione di una pressione eccessiva, che si traduce in crepe o rotture di parti del dispositivo.
- Mancato rispetto delle informazioni fornite nel documento Informazioni legali, normative e sulla sicurezza.
- Danni causati dall'utilizzo di una batteria non originale o dall'utilizzo della batteria BlindShell in un altro dispositivo.
- Danni derivanti da un tentativo di riparazione eseguito da personale non autorizzato.

Questa garanzia limitata non copre eventuali malfunzionamenti del servizio di rete, come interruzioni della rete mobile o Wi-Fi.

Il software del dispositivo viene offerto così com'è, con tutti i suoi possibili difetti.

Si consiglia di eseguire il backup dei dati utente almeno una volta al mese per evitare qualsiasi perdita di dati indesiderata. Il produttore non è responsabile per la perdita

di dati a causa di un malfunzionamento del dispositivo, riparazione o sostituzione del dispositivo.

Limiti di responsabilità del produttore

La garanzia qui descritta definisce l'intera portata delle responsabilità di Matapo e il rimedio esclusivo relativo al prodotto. In nessun caso Matapo potrà essere ritenuta responsabile per danni eccedenti il prezzo di acquisto del prodotto o, senza limitazioni, perdite commerciali di qualsiasi natura; perdita di utilizzo, tempo, dati, reputazione, opportunità, avviamento, profitti o risparmi; disagio; o danni accidentali, speciali, consequenziali o punitivi.

I distributori autorizzati di Matapo non si assumono alcuna responsabilità associata all'uso o all'uso improprio del dispositivo.